

Radiohandbok för Amatörradio VHF/UHF

SM0UEI

21 januari 2018

Handbok för radiooperatörer innehåller diverse matnyttig information för amatörradiooperatörer i Sverige. Tanken är att samla information som t.ex. är bra att ha på resande fot eller annars som man saknar när man behöver den och inte har tillgång till Internet.

Skriv ut den på A4 med två sidor på samma papper och vik ihop till ett häfte. Ladda ner den i läsplattan eller surfplattan. Papperstypen är vald som A5 för att underlätta läsning på platta och mobiltelefon till och med.

Idéer tankar, korrigeringar och annat som behöver vara med är välkommet att du skickar till anders@sikvall.se så kan jag se till att få med det i nästa utgåva. Denna bok uppdateras sporadiskt när det finns skäl och tid till detta.

Om detta blir uppskattat kommer det säkert bli en bok för HF och kanske för mikrovåg också.

Innehåll

1	Signaler och anrop	4
1.1	Svenska signaler	4
1.2	Utländska signaler	4
1.3	Svenska distrikten	6
2	Terminologi och trafik	7
2.1	Bokstaveringsalfabetet (Svenska)	7
2.2	Bokstaveringsalfabetet (Internationella)	7
2.3	Q-koder	8
2.4	Lokator	9
2.5	Uppträdande	10
2.6	Repeatrar	11
2.7	QSO	12
2.7.1	Anropet	12
2.7.2	Allmänt anrop	12
2.7.3	Meddelandesändning	13
2.7.4	Avslutning	13
2.7.5	Pile-up	13
3	Teknik	15
3.1	Effekt i dBW och dBm	15
3.2	S-värden	15
3.3	Modulationer	16
3.3.1	Bandbredd olika modulationer	16
3.3.2	Telegrafi, CW	16
3.3.3	Amplitudmodulering, AM	17
3.3.4	SSB/ESB – Enkelt sidband, en AM-variant	17
3.3.5	Frekvensmodulering, FM	18
3.4	Termiska brusgolvet	19
3.5	Return loss och VSWR	19
3.6	CTCSS subtoner	20
3.7	CTCSS-zoner i Sverige	20
4	Övergripande frekvensplan	21
4.1	Indelning efter frekvens och våglängd	21
4.2	Rundradiobenämningar och frekvensband	21
4.3	Radarband och benämningar enligt ITU	22
4.4	Egenskaper olika frekvensband	22

5	Frekvenser VHF–UHF	23
5.1	Frekvenser ej amatörradio	23
5.1.1	Jaktfrekvenser 31 MHz	23
5.1.2	Jakt och jordbruksfrekvenser 155 MHz	24
5.1.3	Öppna PMR-bandet på 446 MHz	25
5.1.4	Kortdistansradio (KDR)	25
5.2	Maritima VHF-frekvenser	26
5.2.1	Kanalnummer och frekvens maritima kanaler	26
5.2.2	Transponderkanaler	27
5.2.3	Stockholm radio	28
5.3	Frekvenser amatörradio VHF–UHF	29
5.3.1	Kanalnumrering VHF/UHF	29
5.3.2	FM-kanaler 6m-bandet	30
5.3.3	FM-kanaler 2m-bandet	31
5.3.4	FM-kanaler 70cm-bandet	32
5.4	JOTA, Scouters frekvenser	34
5.5	Nordiska scoutfrekvenser VHF	34
5.6	Repeatrar, länkar och fyrar VHF/UHF	35
5.6.1	Svenska fyrar VHF/UHF	35
5.6.2	Svenska fyrar SHF	36
5.6.3	Repeatrar distrikt 0	37
5.6.4	Repeatrar distrikt 1	39
5.6.5	Repeatrar distrikt 2	39
5.6.6	Repeatrar distrikt 3	40
5.6.7	Repeatrar distrikt 4	42
5.6.8	Repeatrar distrikt 5	44
5.6.9	Repeatrar distrikt 6	46
5.6.10	Repeatrar distrikt 7	49
5.7	Bandplaner VHF–UHF	52
5.7.1	Bandplan 6m 50–52 MHz	52
5.7.2	Bandplan 2m 144–146 MHz	53
5.7.3	Bandplan 70cm 432–438 MHz	54
5.7.4	Bandplan 23cm 1240–1300 MHz	56
5.7.5	PTS Bandplan för VHF	57
5.7.6	PTS bandplan för UHF	62
6	Logbook	69

1 Signaler och anrop

1.1 Svenska signaler

Svenska signaler förekommer inom ett antal prefix. Enligt ITU disponerar Sverige följande signalserier: 7SA–7SZ samt 8SA–8SZ och vidare de mer kända SAA–SMZ. Dessa har använts till varierande ändamål, exempelvis har flyget signaler i serien SE-AAA–ZZZ. Polisen har tidigare använt signaler i serien SHA plus fyra siffror, detta är nu ersatt med nytt system i.o.m. RAKEL. Räddningstjänsten använde SDA med fyra siffror. Signaler som 7SA + 4 siffror används för mindre yrkesbåtar SC + 4 siffror för fritidsbåtar.

Amatörradion använder ett antal signaler, de viktigaste är:

- SM Amatörradiosignal utdelad av PTS (nya signaler tilldelas ej i serien)
- SA Amatörradiosignal tilldelad av SSA, ESA eller FRO
- SK Klubb signaler (som regel tvåställiga efter distriktsiffran)
- SL Militära signaler (som regel tvåställiga efter distriktsiffran)

Dessa signaler följs av en *distriktsiffran* se särskilt avsnitt och sedan 2-ställiga eller 3-ställiga bokstavskombinationer som är den personliga signalen. Exempel är SM0UEI som är min egen signal, distriktsiffran är 0 dvs hemmavarande i Stockholms län. Ett annat exempel kan vara SK5JV tidigare Fagersta amatörradioklubb.

Repeatrar som tillhör klubbar får ofta signal efter klubben med tillägg /R för repeater.

Det finns numera även ett stort antal signaler som är tillfälliga eller knutna till särskilda event, exempelvis scoutverksamhet som ibland sänder amatörradio och särskilda forskningsfartyg, flyg- och rymdfart mm.

Som suffix används följande:

- /M Mobil (rörlig) sändaramatör, även portabel
- /MM Mobil till sjöss (mobil maritime)
- /AM Mobil i luften (aeromobile)
- /PM Mobil portabel (ej officiellt suffix)
- /R Repeaterstation

1.2 Utländska signaler

Eftersom denna handledning är för VHF/UHF tar vi inte med alla DXCC-signaler utan de som är närmast oss i Sverige. Konsultera den fulla DXCC-

listan för mer information.

Signal	Land	Signal	Land
AMA-AOZ	Spanien	C3A-C3Z	Andorra
C4A-C4Z	Cypern	DAA-DRZ	Tyskland
EAA-EHZ	Spanien	EIA-EJZ	Irland
EKA-EKZ	Armenien	EMA-EOZ	Ukraina
EBA-ERZ	Moldav.	ESA-ESZ	Estland
EUA-EWZ	Vitryssland	EXA-EXZ	Ryssland
EYA-EYZ	Tajikistan	EZA-EZZ	Turkmenistan
FAA-FZZ	Frankrike	GAA-GZZ	Storbritannien
HAA-HZZ	Ungern	HBA-HBZ	Schweiz
HEA-HEZ	Schweiz	HFA-HFZ	Polen
HGA-HGZ	Ungern	HVA-HVZ	Vatikanen
HWA-HYZ	Frankrike	H2A-H2Z	Cypern
IAA-IZZ	Italien	JWA-JXZ	Norge
J4A-J4Z	Grekland	LAA-LNZ	Norge
LXA-LXZ	Luxemburg	LYA-LYZ	Litauen
LZA-LZZ	Bulgarien	MAA-MZZ	Storbritannien
OEA-OEZ	Österrike	OFA-OJZ	Finland
OKA-OLZ	Tjeckiska republiken	OMA-OMZ	Slovakiska republiken
ONA-OTZ	Belgien	OUA-OZZ	Danmark
PAA-PIZ	Nederländerna	P3A-P3Z	Cypern
RAA-RZZ	Ryska federationen	SAA-SMZ	Sverige
SNA-SRZ	Polen	TAA-TCZ	Turkiet
TFA-TFZ	Island	THA-THZ	Frankrike
TKA-TKZ	Frankrike	TMA-TMZ	Frankrike
TOA-TQZ	Frankrike	TVA-TXZ	Frankrike
T9A-T9Z	Bosnien-Herzegovina	UAA-UIZ	Ryska federationen
UJA-UMZ	Uzbekistan	UNA-UQZ	Kazakstan
URA-UTZ	Ukraina	UUA-UZZ	Ukraina
VPA-VSZ	Storbritannien	XPA-XPZ	Danmark
XXA-XXZ	Portugal	YLA-YLZ	Litauen
Y2A-Y9Z	Tyskland	ZBA-ZJZ	Storbritannien
ZNA-ZOZ	Storbritannien	ZQA-ZQZ	Storbritannien
2AA-2ZZ	Storbritannien	3YA-3YZ	Norge
3ZA-3ZZ	Polen	5BA-5BZ	Cypern
5PA-5QZ	Danmark	7SA-7SZ	Sverige
8SA-8SZ	Sverige	9AA-9AZ	Kroatien

1.3 Svenska distrikten

Sverige delas in i följande distrikt efter sina län:

Distrikt	Län
0	Stockholm
1	Gotland
2	Västerbotten, Norrbotten
3	Gävleborg, Jämtland, Västernorrland
4	Örebro, Värmland, Dalarna
5	Östergötland, Södermanland, Västmanland, Uppsala
6	Halland, Västra götaland
7	Skåne, Blekinge, Kronoberg, Jönköping, Kalmar
8	Speciella stationer utanför landets gränser

Distrikten förekommer som siffra i utdelade anropssignaler. Radioamatörer byter inte distriktsiffra under resa i annat distrikt, i stället används suffix (tillägg efter ordinarie signal) som t.ex. /M för mobil. Ofta uppger man SS-M0UEI mobilt i SM3-landför att påvisa att man befinner sig utanför ordinarie distrikt.

I de tidigare SMnXYZ-signalerna förekom amatörens bokstavskombination endast en gång, det kunde alltså inte finnas en SM4UEI och en SM0UEI, det vore i så fall samma amatör som flyttat. Med det nya systemet där SSA m.fl. utdelar signaler i stället för PTS i serien SAnXYZ kan SM4XYZ och SA7XYZ alltså vara två helt olika amatörer.

2 Terminologi och trafik

2.1 Bokstaveringsalfabetet (Svenska)

A	Adam	O	Olof	1	Ett
B	Bertil	P	Petter	2	Tvåa
C	Cesar	Q	Qvintus	3	Trea
D	David	R	Rudolf	4	Fyra
E	Erik	S	Sigurd	5	Femman
F	Filip	T	Tore	6	Sexa
G	Gustav	U	Urban	7	Sju
H	Helge	V	Viktor	8	Åtta
I	Ivar	W	Wilhelm	9	Nia
J	Johan	X	Xerxes	0	Nolla
K	Kalle	Y	Yngve	.	Punkt
L	Ludvig	Z	Zäta	,	Komma
M	Martin	Å	Åke	-	Minus
N	Niklas	Ä	Ärlig	+	Plus
		Ö	Östen		Mellanslag

2.2 Bokstaveringsalfabetet (Internationella)

A	Alfa	P	Papa	0	Zero
B	Bravo	Q	Quebec	1	One
C	Charlie	R	Romeo	2	Two
D	Delta	S	Sierra	3	Tree
E	Echo	T	Tango	4	Fower
F	Foxtrot	U	Uniform	5	Fife
G	Golf	V	Victor	6	Six
H	Hotel	W	Whiskey	7	Seven
I	India	X	X-ray	8	Ait
J	Juliet	Y	Yankee	9	Niner
K	Kilo	Z	Zulu	.	Stop
L	Lima	Å/AA	Alfa-Alfa	,	Decimal
M	Mike	Ä/AE	Alfa-Echo	-	Minus
N	November	Ö/OE	Oscar-Echo	+	Plus
O	Oscar				Space

2.3 Q-koder

Kod	Fråga / Svar
QRA	Vad heter er station? Vår station heter ...
QRB	Hur långt bort från min station befinner ni er? Avståndet mellan oss är ungefär ...
QRG	Kan ni ange min exakta frekvens? Er exakta frekvens är ... (MHz/kHz)
QRH	Varierar min frekvens/våglängd? Er frekvens/våglängd varierar.
QRI	Hur är min sändningston (CW)? Er sändningston är 1–God, 2–Varierande, 3–Dålig
QRK	Vilken uppfattbarhet har mina signaler? Uppfattbarheten hos dina signaler är: 1–Dålig, 2–Bristfällig, 3–Ganska god, 4–God, 5–Utmärkt
QRL	Är ni upptagen? Jag är upptagen med ... (namn/signal) stör ej.
QRM	Är ni störd av annan station? Störningarna är: 1–Obef., 2–Svaga, 3–Måttliga, 4–Starka, 5–Mycket starka
QRN	Besväras ni av atmosfäriska störningar? Störningarna är: 1–Obef., 2–Svaga, 3–Måttliga, 4–Starka, 5–Mycket starka
QRO	Kan jag (ska jag) öka sändareffekten? Öka sändareffekten.
QRP	Kan jag (ska jag) minska sändareffekten? Minska sändareffekten.
QRQ	Kan jag (får jag) öka sändningshastigheten? Öka sändningshastigheten.
QRS	Kan jag (skall jag) sända långsammare? Sänd långsammare.
QRT	Skall jag avbryta sändningen? Avbryt sändningen
QRU	Har ni något till mig? Jag har inget till er. Se även QTC.
QRV	Är ni redo? Jag är redo.
QRX	När anropar ni mig härnäst? Jag anropar er kl ... (på ... MHz/kHz)

Kod	Fråga / Svar
QRZ	Vem anropar mig? Ni anropas av ... (på ... MHz/kHz).
QSA	Vilken styrka har mina signaler? Era signaler är: 1–Ej uppf., 2–Svaga, 3–Ganska starka, 4–Starka, 5–Mycket starka
QSB	Svajar styrkan på mina signaler? Styrkan på era signaler svajar.
QSK	Kan du höra mig mellan dina tecken och får jag avbryta dig? Jag kan höra dig mellan mina tecken och du får avbryta.
QSL	Kan ni ge mig kvittens? Jag kvitterar.
QSO	Ha ni förbindelse med ... eller ... (förmedlat)? Jag har förbindelse med ... (via ...)
QST	Har tidigare använts som allmänt anrop men ersatts av CQ
QSY	Skall jag övergå till att sända på annan frekvens? Gå över till att sända på annan frekvens (eller ... kHz/MHz).
QTC	Hur många telegram har ni att sända? Jag har ... telegram till dig (eller ...).
QTH	Vilken är er geografiska position? Min geografiska position är ...
QTR	Kan ni ge mig rätt tid? Rätt tid är ...

2.4 Lokator

Lokator (Maidenhead locator) är ett praktiskt sätt att tala om sin ungefärliga position genom att ange endast sex stycken tecken. En lokator kan t.ex. se ut som JO89VK vilket täcker in nordvästa Järfälla. Det finns många verktyg för att räkna på lokator där ute, det är bra att känna sin egen. Det finns appar för detta till telefonerna som både kan räkna på bäring, distans mellan två rutor och dessutom via telefonens GPS bestämma vilken lokator du för närvarande befinner dig i.

Första paret dela in jorden i 18x18 fält, dvs 20 grader per fält longitud och 10 grader per fält latitud. Varje sådant fält delas sedan in i 10x10 rutor som numreras 0-9 på vardera axeln. Dessa i sin tur delas sedan in i 24x24 smårutor som då får storleksordningen 2.5 grader latitud och 5 grader long. vardera.

2.5 Uppträdande

När vi kör amatörradio finns det ett antal saker att tänka på som har att göra med hur vi beter oss mot varandra på banden. Se detta som en guide till hur man bör uppträda på banden.

En radioamatör måste vara **tolerant**. Vi delar frekvenser med många andra personer, en del av dem kommer inte ha samma uppfattning som du själv har om saker och ting. Här gäller det att vara tolerant, förstående och framför allt inte bli upprörd över personer som kanske inte beter sig som du önskade att de betedde sig.

Radioamatörer är *aldrig ensamma på banden* helt oavsett om någon svarar på ditt allmänna anrop eller ej så finns det i det närmaste **garanterat någon som lyssnar**.

Tänk på vad du säger och att du undviker diskutera ämnen som kan verka **upprörande** eller **stötande**. Ämnen som bör undvikas är **religion** och livsåskådning, **politisk** ideologi, **ekonomiska** eller **sociala** frågor m.m. där motparter kan ha starka åsikter som inte nödvändigtvis stämmer med dina egna. Radion är inte ett agitationsrum för sådana frågor.

Svordomar, könsord och liknande undviker vi helt. Språket skall vara vårdat men behöver inte vara strikt. Tänk på att din motpart är inte den enda som lyssnar utan det finns *andra amatörer som lyssnar*, icke-amatörer som lyssnar, myndigheter som lyssnar och så vidare.

Ha **förståelse** för att andra kanske inte har dina egna detaljkunskaper, professionalism med mera. Agera **ödmjukt** gentemot andra människor på banden.

Bli du ändå upprörd, undvik att *agera på det* över huvud taget. Sänd inte över annans sändning, s.k. ”gummitumme”, eller stör på annat vis för du är upprörd. Avsluta hellre QSO:t, byt frekvens eller återkom lite senare när du lugnat ned dig. Tänk på att *de flesta konflikter orsakas av okunskap eller brist på förståelse*. **Agera vuxet** i sådana situationer och jobba för att **de-eskalera** situationen.

En skicklig amatör *lyssnar mycket innan sändning*. Vi anropar på ett korrekt sätt och avslutar på ett korrekt sätt. Vi försöker uppge våra respektive signaler på ett *tydligt och läsligt sätt*, i dag finns det en tendens att sluddra över signalerna framför allt på 2m och 70cm banden, gör inte det. Tydlighet är en vinning i sig.

När någon ny i ringen inträder, räkna upp de deltagande signalerna så att personen tydligt får en bild av alla som är med och vem som är på turen före

och efter hen.

Vi pratar inte **nedvärderande** om personer varesig de är andra amatörer eller ej, eller en viss grupp av personer. Vi undviker **sexuella anspelningar** och vitsar ”**under bältet**” liksom allt för **personliga detaljer**. Amatörradion är främst för **tekniska diskussioner** av rent **privat natur** eller av **allmänt intresse för hobbyn**, tester och prov med mera.

Undvik väldigt **långa sändningspass**. Ibland händer det saker hos dina motstationer som att de får ett viktigt telefonsamtal eller måste springa ut i köket för katten har rivit ner något, ett barn ramplar eller annat som gör att man måste kvickt lämna radion. Att **långprata** i sådana lägen gör det svårt att tala om ”QRX — jag måste ta hand om en sak, anropar dig igen om 5 min.”. Enstaka gånger kanske man behöver förklara något lite längre men gör det till en vana att lämna luckor så ofta som möjligt.

Nödtrafik har alltid prioritet och måste respekteras på alla frekvenser.

2.6 Repeatrar

Repeatrars syfte är främst att förlänga kommunikationen från mobila och portabla amatörsändare. Samtal mellan fasta stationer förekommer men om ni hör varandra på direkten, övergå gärna till en simplex-frekvens i stället för att belägga repeatern.

Lämna luckor mellan er när ni växlar station som sänder. Gör det möjligt för andra att ”breaka-in” särskilt om ert QSO fortsätter under längre tid. Ta hänsyn till att andra kanske vill använda repeatern för att nå personer som de inte kan nå annars. Hänsyn åt båda hållen förutsätts här.

Repeatern är en begränsad resurs. Det är inte okay att lägga beslag på den under långa perioder när andra kanske behöver den, var ödmjuk inför att någon driver repeatern och har satt upp den i första hand för att supporta mobila stationer.

Nödtrafik har alltid prioritet.

2.7 QSO

Konsten att genomföra ett radiosamtal (QSO) i olika sammanhang. Ofta blir folk nervösa i början för hur detta går till. Man säger sin signal och motstationens i fel ordning eller liknande.

Man börjar alltid med motstationens signal. Det bör fallas naturligt att ropa så och man avslutar anropet med sin egen signal så att motstationen dels vet vem som anropar men också andra hör. Kanske vill en annan station ha ett utbyte med dig om du inte får svar från den tilltänkta.

Ett radiosamtal består som regel av tre delar. Först sker ett anrop, när kontakt etablerats utväxlas ett antal meddelande (dialog) och när man är klarar avslutas samtalet. Dessa tre delar är ganska standard. Man följer detta ganska strikt t.ex. på kortvågen där telefoni oftast innebär SSB. Anledningen är enkel, det går inte höra när någon släpper sändtangenter eller bara är tyst och tänker.

När man kör FM över repeatar på VHF/UHF är det inte lika vanligt att man både öppnar och avslutar varje sändning med motparten och sin egen signal. Men man skall regelbundet upprepa signalerna och i praktiken är det lämpligt att göra kanske var femte minut eller oftare.

2.7.1 Anropet

Ett anrop kan se ut ungefär såhär:

– SA0MAD från SM0UEI, SA0MAD kom!

Här är det SA0MAD som anropas av SM0UEI.

Svaret kan se ut ungefär såhär:

– SM0UEI från SA0MAD kom!

Därefter övergår radiosamtalet i dialog eller meddelandesändning.

2.7.2 Allmänt anrop

Används när man inte ropar på någon särskild motstation utan önskar samtal med vem som helst. På svenska använder man ofta just orden ”allmänt anrop” medan på engelska är det vanligare att man uttalar CQ (seek you). Ett allmänt androp kan se ut såhär:

– Allmänt anrop, allmänt anrop, allmänt anrop från SM0UEI SM0UEI SM0UEI

kallar allmänt anrop och lyssnar.

Eller på engelska:

– CQ CQ CQ this is SM0UEI calling CQ CQ CQ and standing by.

2.7.3 Meddelandesändning

– SA0MAD från SM0UEI, tack för svaret. Din signal är 59 hos mig, mitt QTH är JO89WA och namnet är Anders. SA0MAD från SM0UEI kom.

– SM0UEI från SA0MAD, tack för rapporten. Din signal är 57 hos mig, jag befinner mi i JO89VK men kommer under kvällen byta QTH. Jag kommer då vara QRV på 3663 kHz. QSL? SM0UEI från SA0MAD.

– SA0MAD från SM0UEI, QSL på det, QRX 19.30 på frekvens 3663 kHz.

2.7.4 Avslutning

– SA0MAD från SM0UEI, tack för rapport och vi hörs senare, 73, slut kom

– SM0UEI från SA0MAD, 73 tillbaka, klart slut.

2.7.5 Pile-up

Ibland kan det bli väldigt många motstationer samtidigt som ropar. Nu gäller det att spetsa öronen! Först gäller det att sålla. Rara signaler från långtbortistan ger mer poäng i en contest som regel eller från länder du inte kört osv beroende på regler. Försök att sålla med du som sänder från Florida” eller ”VK7 kom igen osv till det är en station kvar. Kör den snabbt, ropa CQ igen och börja sålla.

Direkt när det uppstår en pile-up är det effektivt att köra split. Dvs du lyssnar 5–10 kHz upp eller ned från den frekvens du sänder på. Det gör det lättare för dig att behålla kommandot under pile-up. Ligger du och sänder i ett frekvensområde som är särskilt ägnat för DX är det smart att lägga Rx-frekvensen strax utanför. Det undviker att man stökar ned i DX-bandet.

Kör du split skall du säga det efter varje sändning. ”CQ CQ CQ de Sierra Mike Zero Uniform Echo India listening 5 up” exempelvis. På CW bör en split vara minst 2 kHz och på SSB bör den vara minst 5 kHz ännu hellre 10 kHz. Tänk på att när du startar din split måste du kolla så att båda frekvenserna är ok. Låt inte din pile-up sprida ut sig för mycket även om det är kanske enklare för

dig så är risken stor att den stör någon annan.

Kör korta QSO. Utbyt snabbt den information som behövs och ta sedan nästa. Ha förståelse för att det kan bli krockar i en pile-up. När du hör en partiell signal eller station du vill prata med håll fast vid den. Om du har svårt att läsa den be den repetera tills ni är klara. Genom att du är auktoriteten på frekvensen kommer pile-up:en att lugna ned sig och vänta på sin tur. Om du ”hattar omkring” är risken att all radiodisciplin far ut genom fönstret.

Använd ett standardmönster när du kör:

- SM0UEI CQ CQ CQ de SM0UEI 10 UP
- SM0UEI de ON3XYZ you are 59 sequence 122, QSL?
- ON3XYZ SM0UEI QSL, 59 back to you, sequence 312 QSL?
- QSL. CQ CQ CQ de SM0UEI 10 UP ...

Om du försöker nå en motstation med pile-up var uppmärksam på dennes sändningar och vänta på din tur. Tala gärna om signal och var du sänder från men släpp sedan fram andra. Tänk på hur du själv skulle vilja att en pile-up på din egen station skulle vilja agera. Den gyllene regeln är också alltid lyssna först — sänd sedan!

3 Teknik

3.1 Effekt i dBW och dBm

Effekter anges i W eller i decibel relaterat till 1 mW (dBm) eller relaterat 1W (dBW). Tabell över effekt och decibelwatt nedan:

Effekt	dBW	dBm	Effekt	dBW	dBm	Effekt	dBW	dBm
1 μ W	-60	-30	1 W	0	30	100 W	20	50
10 μ W	-50	-20	3 W	5	35	250 W	24	54
100 μ W	-40	-10	5 W	7	37	500 W	27	57
1 mW	-30	0	10 W	10	40	1 kW	30	60
10 mW	-20	10	20 W	13	43	1.5 kW	32	62
100 mW	-10	20	50 W	17	47	2.0 kW	33	63

3.2 S-värden

Signalstyrkan i amatörradio uttrycks oftast som S-värden. Dessa fås i regel genom nivån på AGC hos mottagaren. Därför ser man sällan utslag vid riktigt låga signaler.

Standard kalibrering för S-metern är enligt följande skala:

S	< 30 MHz		> 30 MHz	
	dBm	μ V	dBm	μ V
1	-121	0.21	-141	0.02
2	-115	0.40	-135	0.04
3	-109	0.80	-129	0.08
4	-103	1.60	-123	0.16
5	-97	3.20	-117	0.32
6	-91	6.30	-111	0.63
7	-85	12.60	-105	1.26
8	-79	25.00	-99	2.50
9	-73	50.00	-93	5.00
9+10	-63	160	-83	16
9+20	-53	500	-73	50
9+30	-43	1600	-63	160
9+40	-33	5000	-53	500

3.3 Modulationer

3.3.1 Bandbredd olika modulationer

Olika modulationer upptar olika bandbredd. Detta är mycket viktigt att förstå när man ställer in sin radiostation. Detta gäller särskilt att beakta i närheten av nödfrekvenser eller bandkanten. När vi talar om bandbredder här förstås den bandbredd vari minst 98% av signalens effekt befinner sig.

Modulation	Bandbredd	Kommentarer
CW	<500 Hz	Smalbandigt
AM	6 kHz	Amplitudmodulering med fullt sidband
SSB*	3 kHz	Amplitudmodulering med enkelt sidband
NFM	7-12 kHz	Smalbandig FM
FM	16 kHz	Normal FM
WFM	16-75 kHz	Bredbandig FM (t.ex. rundradio)

*) För SSB gäller att USB och LSB fungerar lite olika. När man beräknar den högsta eller lägsta frekvensen utgår man från den inställda frekvensen f . För USB gäller då att högsta frekvensen är $f + 3$ kHz. För LSB blir det $f - 3$ kHz. Detta innebär att om du sänder på 80 m-bandet och du får sända telefoni från 3600–3800 kHz och vill lägga dig i under bandkanten och köra LSB skall du ställa in din radio på 3603 kHz som lägsta frekvens. Använd gärna lite marginal och kör exempelvis 3605, kHz i stället.

Det är vanligt att man märker stationer som kör överdriven bandbredd. Anningen som en följd av att man vill öka sin modulationsvinst, okunskap eller man har skruvat i sin radio. Syftet kan var att få bättre genomslag vid långväga förbindelser.

3.3.2 Telegrafi, CW

CW står för continuous waves och innebär en rent omodulerad bärvåg. I mottagaren används en oscillator för att återskapa hörbar signal. Detta används för telegrafi och modulationsslaget är oftast A1A. Ibland sänds telegrafi som modulerad AM-bärvåg också som då moduleras med t.ex. 700 Hz ton. Det är dock mindre vanligt.

Bandbredden för CW är i teorin mycket smal. I praktiken blir den lite beroende på frekvens från några Hz till något hundratal Hz beroende på frekvensband

och sändarens beskaffenhet i form av jitter och frekvensstabilitet.

Bandbredden hos CW består av fasbruset vilket normalt är så undertryckt att det egentligen inte betyder så mycket samt stig- respektive falltiden när man nycklar eller släpper nyckeln. Sker detta mjukt är bandbredden låg, har man skarp in- eller urkoppling av bärvågen nyttjar man mer bandbredd.

3.3.3 Amplitudmodulering, AM

Amplitudmodulering finns i flera olika varianter. Vanlig AM består av en bärvåg vars styra varierar i takt med signalen som skall sändas. Denna förändring av bärvågen producerar sidband och det är i dessa som den egentliga informationen återfinns. Bärivågen i sig får dock lejonparten av signalen varför det är en sändningsklass som nästan aldrig används inom amatörradiobanden.

Bandbredden hos AM-modulerad signal kan beräknas genom att man tar två gånger högsta modulationsfrekvensen. Detta ger t.ex. vid en modulationsfrekvens som går från 300-3000 Hz en bandbredd som varierar med talet från 600 Hz – 6 kHz.

$$B = 2f_m$$

Där f_m är högsta modulationsfrekvensen.

3.3.4 SSB/ESB – Enkelt sidband, en AM-variant

Enkelt sidband används av radioamatörer för att minska på bandbredden samt lägga radioenergin där den behövs mest. Eftersom båda sidbanden innehåller samma information kan man filtrera bort dessa samt bärvågen innan man matar sändarens förstärkarsteg med resultatet. I mottagaren behöver man dock återskapa en referenssignal, en så kallad beat-oscillator gör detta. När man ställer in frekvensen så försöker man därmed matcha den ursprungliga frekvensen. Ligger man för långt från låter det kalle anka, kommer man för nära sidbandet låter det dovt och basigt.

Enkelt sidband förkortas ESB eller SSB (single side-band) och man kan välja vilket sidband man vill använda sig av. På amatörradiofrekvenser under 10 MHz använder man LSB (lägre/lower sidbandet) och på frekvenser över 10 MHz används USB/ÖSB (upper/övre sidbandet).

Detta är mycket av tradition. Använder man fel sorts sidband hörs det inget vettigt när man försöker lyssna. Språkrytmerna gör dock att vi uppfattar det

som att mänskligt tal förekommer. I dag händer det att amatörer bryter mot regeln och sänder med “fel” sidband på fel frekvens.

Bandbredden hos SSB är halva den för normal AM egentligen. Den kan därmed beräknas som för AM och halveras.

$$B = f_m$$

Där f_m är högsta modulationsfrekvensen.

3.3.5 Frekvensmodulering, FM

Frekvensmodulering består av att man tar en bärvåg och modulerar den med talet genom att skifta dess frekvens. Om skiftet i frekvens är mycket litet kallas moduleringen för fasmodulation. FM-modulering indelas i lite olika klasser beroende på hur stor deviation som används. På amatörradios VHF- och UHF-band talar vi om FM och NFM (Narrow FM, andra namn förekommer också). Ibland talar man om bred FM, normal FM och smal FM på svenska.

Normal FM innebär att deviationen (hur mycket signalen avviker från grundfrekvensen) är lika stor som den högsta modulationsfrekvensen. Det är vanligt att kommunikationsradio använder sig av 3 kHz som högsta modulationsfrekvens och 5 kHz deviation. Deviationen är då något bredare och ger upphov till en viss modulationsvinst. När man talar om FM-radio på UKV-bandet för rundradio så är deviationen ca 75 kHz och högsta modulationsfrekvens ca 16 kHz. Där är alltså svinget betydligt bredare än modulationen och detta är bred FM.

Nu för tiden förordas en minskning av bandbredden för FM-sändningar på amatörbanden, främst är det väl VHF och UHF där FM-sändning är vanligast förekommande och där vill man ha en kanalindelning om 12,5 kHz i stället för som tidigare 25 kHz. Om man studerar bandbredden hos olika FM-signaler kan man använda sig av Carsons bandbreddsbegrepp:

$$B = 2(f_M + f_D)$$

Där B är bandbredden f_M högsta modulationsfrekvensen och f_d är FM-signalens maximala deviation (även kallat sving). Carsons bandbreddsbegrepp säger att 98% av energin förekommer inom den stipulerade bandbredden. Det betyder att att grannkanalen kan få ungefär 17 dB lägre signal under sändning vilket fortfarande inte är enormt bra. Carson var för övrigt den som faktiskt uppfann SSB-modulationen.

Deviation	Modulation	Bandbredd	Kanaldelning
5 kHz	3 kHz	16 kHz	25 kHz
2.5 kHz	3 kHz	11 kHz	12.5 kHz

3.4 Termiska brusgolvet

RBW	N_0	RBW	N_0	RBW	N_0
0.5	-141	6.25	-136	100	-124
1.0	-144	12.50	-133	200	-121
3.0	-139	25.00	-130	5000	-107
5.0	-137	50.00	-127	10000	-104

Mottagarbandbredden (RBW) anges i kHz och brusgolvet i dBm (dB relaterat en styrka om 1 mW).

3.5 Return loss och VSWR

Return loss och VSWR anger samma sak. VSWR är vanligare inom amatörradio medan man i professionella sammanhang föredrar att prata om return loss. RL är storleken på den reflekterade signalen i förhållande till den framåtgående signalen. Return loss mäts alltså i dB enligt formeln $10 \log(P_F/P_R)$ där P_F är den framåtgående effekten (forward) och P_R är den reflekterade signalen i retur.

RL	VSWR	%	RL	VSWR	%	RL	VSWR	%
1	17,39	79,43	8	2,32	15,85	20	1,22	1,00
2	8,72	63,10	10	1,92	10,00	22	1,17	0,63
3	5,85	50,12	12	1,67	6,31	24	1,13	0,40
4	4,42	39,81	14	1,50	3,98	25	1,12	0,32
5	3,57	31,62	15	1,43	3,16	26	1,11	0,25
6	3,01	25,12	16	1,38	2,51	28	1,08	0,16
7	2,61	19,95	18	1,29	1,58	30	1,07	0,10

Acceptabelt RL är ungefär från 12 dB, riktigt bra från 20 dB och de bästa komponenterna ligger runt 30 dB. Många antenntuners som går med automatik startar avstämningen först när VSWR är 1:2 eller sämre som motsvarar ca 10 dB RL.

3.6 CTCSS subtoner

Inom amatörradio används ofta pilottoner (subtoner) som CTCSS¹ för repeatrar och liknande. På PMR446 används subtoner för att skapa virtuella grupper och sub-kanaler. De som används är följande toner och frekvenser:

1	67,0	2	69,3	3	74,4	4	77,0	5	79,7
6	82,5	7	85,4	8	88,5	9	91,5	10	94,8
11	97,4	12	100,0	13	103,5	14	107,2	15	110,9
16	114,8	17	118,8	18	123,0	19	127,3	20	131,8
21	136,5	22	141,3	23	146,2	24	151,4	25	156,7
26	162,2	27	167,9	28	173,8	29	179,9	30	186,2
31	192,8	32	203,5	33	210,7	34	218,1	35	225,7
36	233,6	37	241,8	38	250,3				

3.7 CTCSS-zoner i Sverige

Rekommendationer för repeatrar i olika distrikt och län att använda CTCSS för att hindra att störningar uppkommer vid conds mm. Det ger också möjligheten för sändaramatörer att öppna just den repeater man önskar om man har flera på samma frekvens omkring sig.

Område	Primär	Sek. 1	Sek. 2	Sek. 3
Distrikt 0	77,0	123,0	67,0	100,0
Distrikt 1	218,1	233,6		
Distrikt 2	107,2	146,2	162,2	186,2
Distrikt 3	127,3	141,3	250,3	
Värml. / Örebro	74,4	151,4		
Dalarna	85,4	151,4		
Distrikt 5	82,5	91,5	103,5	203,5
Distrikt 6	114,8	118,8	94,8	131,8
Distrikt 7	79,7	156,7	210,7	

För handburna enheter och kommunikation på simplex kan man använda 88,5 Hz som en standard. Slå gärna på det på sändarna direkt, det har ingen betydelse om mottagaren har "öppen mottagare" men det gör det möjligt att slippa en del brus.

¹Continuous Tone-Coded Squelch System

4 Övergripande frekvensplan

4.1 Indelning efter frekvens och våglängd

Förk.	Benämning	Frekvens	Våglängd
ELF	Extremt låg frekvens	3–30 Hz	10–100 Mm
SLF	Superlåg frekvens	30–300 Hz	1–10 Mm
ULF	Ultralåg frekvens	300–3000 Hz	100–1000 km
VLF	Väldigt låg frekvens	3–30 kHz	10–100 km
LF (LV)	Låg frekvens	30–300 kHz	1–10 km
MF (MV)	Mellanfrekvens	300–3000 kHz	100–1000 m
HF (KV)	Högfrekvens	3–30 MHz	1–10 m
VHF (UKV)	Väldigt hög frekvens	30–300 MHz	1–10 m
UHF	Ultrahög frekvens	300–3000 MHz	100–1000 mm
SHF	Superhög frekvens	3–30 GHz	10–100 mm
EHF	Extremt hög frekvens	30–300 GHz	1–10 mm
THF	Terahertzfrekvens	300–3000 GHz	100–1000 μ m

Benämningarna HF, MF och LF har också andra betydelser. Exempelvis används HF som beteckning av den signal en antenn tar mot eller sänder oavsett frekvensband, MF kan vara mellansignalen oavsett frekvens efter omvandling i en superheterodyn mottagare och LF, ibland benämnt AF (audiofrekvens) är det hörbara ljudet, dvs den modulation som används på signalen.

På engelska används i stället benämningarna RF för radio frequency, IF för intermediate frequency and AF för audio frequency vilket rekommenderas då sammanblandningsrisk med ITU-benämningarna på spektrum inte föreligger.

Amatörradioband finns inom de flesta av dessa frekvensband utom de högsta och lägsta frekvenserna.

4.2 Rundradiobenämningar och frekvensband

Förk.	Namn	Frekvens	Rundradio
LW/LV	Långvåg	148,5–285	kHz
MW/MV	Mellanvåg	526,5–1606,5	kHz
SW/KV	Kortvåg	4,3–30	MHz
UKV	Ultrakortvåg	88–108	MHz

4.3 Radarband och benämningar enligt ITU

Band	Frekvens	Benämning
HF	0.003–0.03 GHz	High frequency
VHF	0.03–0.3 GHz	Very high frequency
UHF	0.3–1 GHz	Ultra high frequency
L	1–2 GHz	Long wave
S	2–4 GHz	Short wave
C	4–8 GHz	
X	8–12 GHz	Anv. under 2:a världskriget
Ku	12–18 GHz	”Kurz under”
K	18–27 GHz	Tyska ”Kurz” (kortvåg)
Ka	27–40 GHz	Kurz-above (över)
V	40–75 GHz	
W	75–110 GHz	
mm	110–300 GHz	Millimetervågor

4.4 Egenskaper olika frekvensband

För radioamatörer delar man in frekvensbanden i långvåg, mellanvåg, kortvåg, VHF, UHF och SHF beroende på frekvens, se tabellen under avsnitt 4.1. Dessa har lite olika utbredningsegenskaper.

Långvåg – Markvågsutbredning, relativt höga sändareffekter, tillförlitliga förbindelser men i övre delen av frekvensbandet kortare förbindelser dagtid. På de lägsta frekvenserna erhålls med hög sändareffekt goda förbindelser på stora avstånd globalt och används även för t.ex. malmprospektering, kommunikation med ubåtar i undervattensläge.

Kortvåg – God rymdvågsutbredning med mycket lång räckvidd redan med låg effekt men samtidigt starkt avhängigt radiokonditionerna. Med ökande frekvens blir jonosfärreflektionen allt flackare vilket resulterar i en alltmer uttalad död zon (skip). Särskilt utmärkande för kortvågen är att den redan med låg effekt ger under gynnsamma konditioner extremt lång räckvidd via rymdvåg, ibland globalt.

Mellanvåg – Kombinerar egenskaperna hos angränsande delar av lång- och kortvåg, kan ge kraftig interferens mellan rymd- och markvåg som ofta upplevs som kraftig fädning. Särskilt utmärkande för mellanvågen är den i det närmaste avsaknanden av skipzon eftersom mark- och rymdvåg kompletterar varandra, jonosfärens D-skikt är heller inte särskilt uttalat i frekvensområdet dvs förbindelser via rymdvåg på korta avstånd mellan 100–300 km är möjliga

även dagtid under perioder med kraftig solaktivitet.

Ultrakortvåg (VHF) – Förbindeleser med låg effekt och små antenner, oberoende av jonosfären men då endast i form av frirumsutbredning, dvs fram till horisonten och under påverkan av terränghinder mm. Särskilt utmärkande för UKV är att rymdvåg saknar, markvågsdämpningen till lands är total och kommunikation på högre frekvenser i princip därför bara sker vid fri sikt mellan sändare och mottagare.

5 Frekvenser VHF–UHF

5.1 Frekvenser ej amatörradio

Dessa frekvenser är avsedda för allmänhet eller för specifika ändamål som anges. Det innebär att de kan brukas för de ändamål som anges i PTS författningssamlingar och sammanställning över ej tillståndspliktiga frekvenser. Observera att du är skyldig att själv kontrollera bestämmelserna innan en frekvens brukas.

Effekten i tabellen är ustrålad effekt PEP om inte annat anges.

5.1.1 Jaktfrekvenser 31 MHz

Frekvenserna på detta band var tidigare till för enbart jakt. I dag är de öppna för övrig landmobil trafik och kan nyttjas till fritidskommunikation av annat slag.

Högsta effekt är 5 W och maximal sändningscykel är 10% vilket betyder att under en timme får man sända maximalt 6 minuter.

I oktober 2012 utökades de gamla jaktkanalerna med ett antal nya kanaler vilket skedde i oktober 2012. De har ingen officiell benämning men jag har valt att numrera upp dem efter de traditionella numren med början på 25. Kanal 24 har tidigare haft en frekvens som inte längre är i bruk så det vore förvirrande att använda den. Nya kanaler är markerade i listan med asterisk.

Frekvens	Benämning	Tidigare benämning
30,930	Jakt 1	
30,940	Jakt 25*	
30,950	Jakt 26*	
30,960	Jakt 27*	

Frekvens	Benämning	Tidigare benämning
30,970	Jakt 28*	
31,030	Jakt 29*	
31,040	Jakt 2	
31,050	Jakt 3	Kanal 1 Eller D
31,060	Jakt 4	Kanal 2 Eller A
31,070	Jakt 5	
31,080	Jakt 6	
31,090	Jakt 7	
31,100	Jakt 8	
31,110	Jakt 9	
31,120	Jakt 10	
31,130	Jakt 30*	
31,140	Jakt 11	
31,150	Jakt 12	
31,160	Jakt 13	Kanal 3 Eller B
31,170	Jakt 31*	
31,180	Jakt 14	
31,190	Jakt 15	
31,200	Jakt 16	
31,210	Jakt 17	
31,220	Jakt 18	
31,230	Jakt 32*	
31,240	Jakt 33*	
31,250	Jakt 19	Kanal 4 eller E
31,260	Jakt 20	Kanal 5 eller C
31,270	Jakt 21	
31,290	Jakt 34*	
31,300	Jakt 35*	
31,310	Jakt 36*	
31,320	Jakt 37*	
31,330	Jakt 22	Kanal 6 eller F
31,340	Jakt 23	
31,350	Jakt 38*	
31,560	Jakt 39*	
31,370	Jakt 40*	

5.1.2 Jakt och jordbruksfrekvenser 155 MHz

Frekvens	Benämning	Effekt	Användningsområde
155,425	Jakt K1	5 W	Jakt, Jordbruk
155,475	Jakt K2	5 W	Jakt, Jordbruk
155,500	Jakt K3	5 W	Jakt, Jordbruk ^M
155,525	Jakt K4	5 W	Jakt, Jordbruk ^M
156,000	Jakt K5	5 W	Generell landmobil radio ^P
155,400	Jakt K6	5 W	Jakt, Jordbruk
155,450	Jakt K7	5 W	Jakt, Jordbruk

^M Delas med marina VHF-bandet, kanalerna L1 och L2 för fritidsbåtar.

^P PMR-kanal som kan användas till vad som helst så länge det är landmobil radio och effekten ej överskrids.

5.1.3 Öppna PMR-bandet på 446 MHz

Frekvens	Benämning	Effekt	Användningsområde
446,00625	PMR446 K1	500 mW	PMR ^N
446,01875	PMR446 K2	500 mW	PMR ^N
446,03125	PMR446 K3	500 mW	PMR ^N
446,04375	PMR446 K4	500 mW	PMR ^N
446,05625	PMR446 K5	500 mW	PMR ^N
446,06875	PMR446 K6	500 mW	PMR ^N
446,08125	PMR446 K7	500 mW	PMR ^N
446,09375	PMR446 K8	500 mW	PMR ^N

^N Smalbandig FM-modulation skall användas pga tätt liggande kanaler.

5.1.4 Kortdistansradio (KDR)

Kallas även SRBR för Short Range Business Radio.

Frekvens	Benämning	Effekt	Användningsområde
444,600	SRBR K1	2 W	Short range business radio
444,625	SRBR K2	2 W	Short range business radio
444,800	SRBR K3	2 W	Short range business radio
444,825	SRBR K4	2 W	Short range business radio
444,850	SRBR K5	2 W	Short range business radio
444,875	SRBR K6	2 W	Short range business radio
444,925	SRBR K7	2 W	Short range business radio
444,975	SRBR K8	2 W	Short range business radio

SRBR är ett ej tillståndspliktigt frekvenssegment som används för yrkesmässig radiotrafik.

Rekommendationen är att man skall använda CTCSS eller motsvarande för att undvika störa och bli störd av andra stationer som delar frekvenserna.

5.2 Maritima VHF-frekvenser

Marinbandet på VHF består både av duplex- och simplexkanaler. Simplexkanalerna används skepp-till-skepp och även ibland mot kustradio. Duplexfrekvenserna används t.ex. vid telefonsamtal som sätts upp av kuststation till skepp eller liknande. På dessa arbetskanaler sänder man även ut sjörapporter, navigationsvarningar och annan information t.ex. säkerhetsvarningar som är viktiga för sjöfarten.

I tabellen listas de kanaler som gäller i svenska farvatten. Andra länder kan ha andra kanaler eller för olika ändamål. Det krävs en särskild licens från PTS för att få nyttja dessa frekvenser och radiooperatören skall ha ett SRC-certifikat (Short Range Communication).

Anropskanal och nödkanal är kanal 16.

Vid duplextrafik är skiftet -4,6 MHz.

5.2.1 Kanalnummer och frekvens maritima kanaler

Kanal	Skepp	Kust	Kanal	Skepp	Kust
01	156,050	160,650	60	156,025	160,625
02	156,100	160,700	61	156,075	160,675
03	156,150	160,750	62	156,125	160,725
04	156,200	160,800	63	156,175	160,775
05	156,250	160,850	64	156,225	160,825
06	156,300		65	156,275	160,875
07	156,350	160,950	66	156,325	160,925
08	156,400		67	156,375	
09	156,450		68	156,425	
10	156,500		69	156,475	
11	156,550		70	156,525	DSC
12	156,600		71	156,575	
13	156,650		72	156,625	
14	156,700		73	156,675	
15	156,750		74	156,725	

Kanal	Skepp	Kust	Kanal	Skepp	Kust
16	156,800	Anrop	75	156,775	
17	156,850		76	156,825	
18	156,900	161,500	77	156,875	
19	156,950	161,550	78	156,925	161,525
20	157,000	161,600	79	156,975	161,575
21	157,050	161,650	80	157,025	161,625
22	157,100	161,700	81	157,075	161,675
23	157,150	161,750	82	157,125	161,725
24	157,200	161,800	83	157,175	161,775
25	157,250	161,850	84	157,225	161,825
26	157,300	161,950	85	157,325	161,925
27	157,350	161,950	86	157,325	161,925
28	157,400	162,000	87	157,375	
			88	157,425	
L1	155,500		F1	155,625	
L2	155,525		F2	155,775	
			F3	155,825	

I tabellen är de kanaler som saknar kustfrekvens alltså simplexkanaler. DSC står för "Digital Selective Call" ett sätt att digitalt anropa skepp eller kuststationer. I tabellen är kanaler som saknar kustfrekvens alltså simplexkanaler. DSC står för "Digital Selective Call" ett sätt att digitalt anropa skepp eller kuststationer, kanaler vikta för DSC får inte användas för vanliga samtal.

Kanal 16 är anropsfrekvens om man inte vet motstationen passar en annan kanal. Den är också nödfrekvens eftersom den passas av de flesta.

Kanalerna L1–L2 är frekvenser avsedda för fritidsbåtar (Leisure) och frekvenserna F1–F3 osv är avsedda för yrkesfiske.

5.2.2 Transponderkanaler

Kanal	Skepp	Not
AIS1	161,975	Digital trafik, transponder
AIS2	162,025	Digital trafik, transponder

5.2.3 Stockholm radio

Radiohorisonten är beräknad i nautiska mil, skeppet lägger till sin egen radiohorisont för att bestämma om det går att nå kuststationen eller ej.

Ostkusten

Kuststation	Kanal	Horisont	Kuststation	Kanal	Horisont
Kalix	25	39	Luleå	24	26
Skellefteå	23	44	Umeå	26	54
Örnsköldsvik	28	42	Mjällom	64	43
Kramfors	84	43	Härnösand	23	36
Sundsvall	24	36	Hudiksvall	25	54
Gävle	23	37	Östhammar	24	44
Väddö	78	32	Nacka	26, 23*	43
Sv. högarna	84	15	Södertälje	66	30
Torö	24	26	Gotska sandön	65	22
Norrköping	64	43	Västervik	23	45
Fårö	28	25	Visby	25	23
Hoburgen	24	25	Kalmar	26	40
Ölands s. udde	78	23	Karlskrona	81	24
Karlshamn	25	48	Kivik	21	39

*) Sänder ej väder, varningar eller andra listor

Västkusten

Kuststation	Kanal	Horisont	Kuststation	Kanal	Horisont
Strömstad	22	25	Grebbestad	26	25
Kungshamn	23	23	Uddevalla	84	47
Tjörn	81	26	Göteborg	24	43
Grimeton	22	35	Halmstad	62	52
Helsingborg	24	28	Malmö	27	25

Insjöarna

Kuststation	Kanal	Horisont	Kuststation	Kanal	Horisont
Västerås	25	40	Trollhättan	25	32
Bäckefors	78	50	Kinnekuille	01	43
Karlstad	65	36	Jönköping	23	49
Motala	26	47			

5.3 Frekvenser amatörradio VHF–UHF

I denna skrift försöker vi omfatta alla VHF och UHF-band vilket inkluderar 6 m-bandet, 2 m-bandet, 70 cm-bandet och 23 cm-bandet.

5.3.1 Kanalnumrering VHF/UHF

Denna typ av kanalnumrering är överenskommen inom IARU region 1 för 6 m, 2 m och 70 cm banden på amatörradiofrekvenser. Kanalnumreringen består av ett prefix som anger vilket band och här används F–6 m, V–2 m, U–70 cm. Därefter används 2 siffror på 6m och 2m banden och tre siffror på 70cm bandet för att ange kanal.

Repeaterfrekvenser anges med tillägget R före kanalnumret och innebär då normalt duplex med det skift som normalt används för bandet. Vid repeatar är det repeaterns utfrekvens som anges, dvs den som mobilstationen lyssnar på. Exempel: RV48.

Band	Startfrekvens	Kanalraster	Första kanal	Beräknas
6 m	51.000 MHz	10.0 kHz	F00	$f = 51 + k \cdot 0.01$ $k = (f - 51)/0,01$
2 m	145.000 MHz	12.5 kHz	V00	$f = 145 + k \cdot 0.0125$ $k = (f - 145)/0,0125$
70 cm	430.000 MHz	12.5 kHz	U000	$f = 430 + k \cdot 0.0125$ $k = (f - 430)/0,0125$

Eftersom amatörradiobanden ser lite olika ut i olika länder förekommer det kanaler i numreringen som inte är tillåtna på vissa ställen. Det är därför viktig att kontrollera att man fortfarande följer bandplanerna i den region man är.

- I 6 m bandet finns inga FM-kanaler definierade under 51 MHz.
- För 2 m-bandet är FM-kanaler endast definierade från 145 MHz och uppåt.
- I 70 cm-bandet är inga kanaler definierade i intervallet 432.000–433.000 MHz. Observera att startfrekvensen är utanför 70 cm bandplanen i IARU region 1.

OBS!

Information om kanalnumreringen för 23 cm-bandet tas tacksamt mot. Maila mig på anders@sikvall.se om du har korrekt information.

5.3.2 FM-kanaler 6m-bandet

Kanal	Tidigare	Anm	Kanal	Tidigare	Anm
51,500	F50		51,750	F75	
51,510	F51	Anrop	51,760	F76	
51,520	F52		51,770	F77	
51,530	F53		51,780	F78	
51,540	F54		51,790	F79	
51,550	F55		51,800	F80	
51,560	F56		51,810	RF81	
51,570	F57		51,820	RF82	
51,580	F58		51,830	RF83	
51,590	F59		51,840	RF84	
51,600	F60		51,850	RF85	
51,610	F61		51,860	RF86	
51,620	F62		51,870	RF87	
51,630	F63		51,880	RF88	
51,640	F64		51,890	RF89	
51,650	F65		51,900	RF90	
51,660	F66		51,910	RF91	
51,670	F67		51,920	RF92	
51,680	F68		51,930	RF93	
51,690	F69		51,940	RF94	
51,700	F70		51,950	RF95	
51,710	F71		51,960	RF96	
51,720	F72		51,970	RF97	
51,730	F73		51,980	RF98	
51,740	F74		51,990	RF99	

5.3.3 FM-kanaler 2m-bandet

Frekvens	Kanal	Anm	Frekvens	Kanal	Anm
145,2125	V17		145,5000	V40	S20 FM Anrop
145,2250	V18	S9	145,5125	V41	
145,2375	V19	INET GW	145,5250	V42	S21
145,2500	V20	S10	145,5375	V43	
145,2625	V21		145,5500	V44	S22
145,2750	V22	S11	145,5625	V45	
145,2875	V23	INET GW	145,5750	V46	S23
145,3000	V24	S12 RTTY	145,5875	V47	
145,3125	V25		145,6000	RV48	R0
145,3250	V26	S13	145,6125	RV49	R0X
145,3375	V27	INET GW	145,6250	RV50	R1
145,3500	V28	S14	145,6375	RV51	R1X
145,3625	V29		145,6500	RV52	R2
145,3750	V30	S15 DV Anrop	145,6625	RV53	R2X
145,3875	V31		145,6750	RV54	R3
145,4000	V32	S16	145,6875	RV55	R3X
145,4125	V33		145,7000	RV56	R4
145,4250	V34	S17 Scout	145,7125	RV57	R4X
145,4375	V35		145,7250	RV58	R5
145,4500	V36	S18	145,7375	RV59	R5X
145,4625	V37		145,7500	RV60	R6
145,4750	V38	S19	145,7625	RV61	R6X
145,4875	V39		145,7750	RV62	R7
			145,7875	RV63	R7X

X-kanalerna uppstod när man fick platsbrist och man övergick till en 12.5 kHz kanaldelning för repeatrar. Först senare övergick man även till samma kanaldelning på övriga FM-kanaler. De gamla simplexkanalerna hade inte så stor spridning i Sverige men förekom rikligt t.ex. i Tyskland med S20 som anropsfrekvens (eller aktivitetscenter som det numera kallas).

5.3.4 FM-kanaler 70cm-bandet

Frekvens	Kanal	Anm	Frekvens	Kanal	Anm
433,4000	U272	SSTV	433,7125	U297	
433,4125	U273		433,7250	U298	
433,4250	U274		433,7375	U299	
433,4375	U275		433,7500	U300	
433,4500	U276	Digital	433,7625	U301	
433,4625	U277		433,7750	U302	
433,4750	U278		433,7875	U303	
433,4875	U279		433,8000	U304	APRS
433,5000	U280	Anrop	433,8125	U305	
433,5125	U281		433,8250	U306	
433,5250	U282		433,8375	U307	
433,5375	U283		433,8500	U308	
433,5500	U284		433,8625	U309	
433,5625	U285		433,8750	U310	
433,5750	U286		433,8875	U311	
433,5875	U287		433,9000	U312	
433,6000	U288	RTTY	433,9125	U313	
433,6125	U289		433,9250	U314	
433,6250	U290		433,9375	U315	
433,6375	U291		433,9500	U316	
433,6500	U292		433,9625	U317	
433,6625	U293		433,9750	U318	
433,6750	U294		433,9875	U319	
433,6875	U295		434,0000	U320	
433,7000	U296	FAX			

Frekvens	Kanal	Anm	Frekvens	Kanal	Anm
434,6000	RU368	RU0	434,8000	RU384	RU8
434,6125	RU369	RU0X	434,8125	RU385	RU8X
434,6250	RU370	RU1	434,8250	RU386	RU9
434,6375	RU371	RU1X	434,8375	RU387	RU9X
434,6500	RU372	RU2	434,8500	RU388	RU10
434,6625	RU373	RU2X	434,8625	RU389	RU10X
434,6750	RU374	RU3	434,8750	RU390	RU11
434,6875	RU375	RU3X	434,8875	RU391	RU11X
434,7000	RU376	RU4	434,9000	RU392	RU12
434,7125	RU377	RU4X	434,9125	RU393	RU12X
434,7250	RU378	RU5	434,9250	RU394	RU13
434,7375	RU379	RU5X	434,9375	RU395	RU13X
434,7500	RU380	RU6	434,9500	RU396	RU14
434,7625	RU381	RU6X	434,9625	RU397	RU14X
434,7750	RU382	RU7	434,9750	RU398	RU15
434,7875	RU383	RU7X	434,9875	RU399	RU15X
			435,0000	RU400	

RU0X osv är här en efterkonstruktion. Egentligen så användes sällan “X-frekvenserna” på 70cm eftersom man dels hade nästan dubbla antalet frekvenser för repeatrar och sedan gammalt ville man egentligen inte ha ett smalare kanalaraster, i tidernas begynnelse körde många amatörer 70cm genom frekvenstrippling från 2m. $144,000 \cdot 3 = 432,000$ MHz och $144,025 \cdot 3 = 432,075$ MHz varför man till och med hade bredare kanalaraster de-facto.

5.4 JOTA, Scouters frekvenser

Scouter finns ofta QRV under vissa helger, *Jamboree On The Air*, *JOTA*, förekommer några gånger per år. Här är en sammanställning av de standardfrekvenser scouter nyttjar om de inte kör repeatrar eller leta upp motstationer själva. Scouter kan antingen ha egna signaler, köra under tillfälliga signaler eller vara second operator åt med någon klubbsignal.

5.5 Nordiska scoutfrekvenser VHF

Mode	Frekvens	Kanal
FM	145.425 MHz	V34
SSB	144.240 MHz	
CW	144.050 MHz	

Jotan hålls alltid den 3:e hela (lördag och söndag) helgen i oktober varje år. Jotan startar officiellt vid invigningen på lördag förmiddag och slutar natten till måndagen klockan 00:00. Många börjar redan på fredagskvällen och avslutar på söndagseftermiddagen.

Sändningar under denna tid förekommer från ocertifierade scouter som lånar klubbsignal, har en tillfällig signal utdelad, ibland lånar enskilda sändaramatörer ut sina signaler. Sändningarna skall dock alltid ske under direkt överinseende av en radioamatör men var beredd på att det kommer vara en viss ovana och ske en del misstag. Strunta i det och ge scouterna en kul radioupplevelse.

5.6 Repeatrar, länkar och fyrar VHF/UHF

5.6.1 Svenska fyrar VHF/UHF

Signal	QTH	Frekvens	Status	Lokator	Masl	Magl	Effekt	Riktning
SK4MPI	Borlänge	144.4120	QRV	JP70NJ	520	10	200	NV+NO
SK7MHH	Färjestaden	432.4400	QRV	JO86GP	45	15		
SK4BX/B	Garphyttan/Storst.	432.4600	QRV	JO79LH	270	10	50	NESW
SK4BX/B	Garp./Ånnaboda	1296.9600	QRV	JO79LI	270	10		
SK4BX/B	Garp./Ånnaboda	2320.9600	QRT	JO79LI	270	10		
SK6MHI	Göteborg	2320.8000	QRV	JO57XQ	135	40	150	Omni
SK6MHI	Hönö	1296.8000	QRV	JO57TQ	40	30	30	Omni
SK2VHG	Kiruna/Estrange	144.4350	QRT	KP07MU	630			S
SK2CP/B	Kiruna/Estrange	50.0520	QRV	KP07MU	630		30	Omni
SK1UHF	Klintehamn	432.4050	QRV	JO97CJ	65	60	30	Omni
SK1VHF	Klintehamn	144.4470	QRV	JO97CJ	65	60	10	Omni
SK1UHG	Klintehamn	1296.9500	QRV	JO97CJ	65	60	30	Omni
SK6QW/B	Mariestad	50.0600	QRV	JO68WR		8	8	Omni
SK3UHF	Nordingrå/Rävsön	432.4550	QRV	JP92FW	200	8	50	Omni
SK3UHG	Nordingrå/Rävsön	1296.8550	QRV	JP92FW	200	10	30	Omni
SK3UHH	Nordingrå/Rävsön	2320.9000	QRV	JP92FW	200	5		220 deg.
SK7VHF	Sjöbo	144.4610	QRV	JO65UQ	25	25	10	Omni
SK6VHF	Tjörn Island	144.4480	QRV	JO57TX	120	12	10	Omni
SK6UHI	Tjörn Island	1296.8050	QRV	JO57TX	125	18	30	Omni
SK6UHF	Varberg/Veddige	432.4120	QRV	JO67EH	175	25	10	Omni
SK2VHF	Vindeln/Bub.	144.4570	QRV	JP94TF	300	10	80	N+SV
SKØEN/B	Väddö	1296.8350	QRV	JO99JX	70	40	4	Omni

SK2SHF	Vännäs/Granlundsby	2320.9850	QRV	JP93VU	250	50	10 / 5	
SK2SHF	Vännäs/Granlundsby	1296.9850	QRV	JP93VU	250	50	10 / 5	
SK7GH/B	Värnamo	28.2980	QRV	JO77BF	230	10	5	Omni
SK3SIX	Östersund	50.0700	QRV	JP73HC	470	7	10	Omni

5.6.2 Svenska fyrar SHF

Signal	QTH	Frekvens	Status	Lokator	Masl	Magl	Effekt	Riktning
SK4BX/B	Garphyttan/Ånnaboda	10368.9600	QRV	JO79LI	270	10		
SK4BX/B	Garphyttan/Ånnaboda	5760.8000	QRT	JO79LI	270	10		
SK6YH/B	Göteborg	10368.8100	QRV	JO57XQ	135	40	10000	190 deg
SK6MHI	Göteborg	24048.8000	QRV	JO57XQ	135	408	10	Omni
SK6MHI	Göteborg	10368.800	QRV	JO57XQ	130	10	1	Omni
SK1SHH	Klintehamn	10368.8500	QRV	JO97CJ	52	52	10000	360 deg
SKØCT/B	Stockholm	5760.903	QRV	JO99JX	60	30	80	Omni
SK6SHG	Tjörn Island	24048.8830	QRV	JO57TX	110	8	2x1W	N / S
SKØEN/B	Väddö	10368.8470	QRV	JO99JX	60	30	10000	360 deg

*) SHF-fyrarna får vara med på VHF/UHF-delen till SHF har fått en egen del i listan.

5.6.3 Repeatrar distrikt 0

Funktion	Typ	Call	QTH	Frekvens	Skift	Access	Status	Locator
Repeater	FM	SMØWIU/R	Botkyrka	434.8750	-2MHz	77,0Hz	QRV	JO89WF
Repeater	FM	SAØAZT/R	Brottby	434.8000	-2MHz	1750/77 Hz ¹	QRV	JO99DA
Repeater	FM	SMØRDZ	Brottby	145.6500	-600kHz	1750	QRV	JO99DN
Repeater	DMR	SKØRYG	Färingsö	434.6625	-2MHz	DV Carrier	Plan	JO89VI
Repeater	FM	SKØVR/R	Gustavsberg	434.9750	-2MHz	1750	QRV	JO99EH
Link	FM	SKØMM	Gustavsberg	434.2250		91,5Hz	QRV	JO99EH
Repeater	D-Star	SKØQO-B	Haninge	434.5750	-2MHz	DV Carrier	QRV	JO99CF
Repeater	FM	SKØQO/R	Haninge	145.6875	-600kHz	77,0Hz	QRV	JO99BE
Repeater	FM	SKØQO/R	Haninge	434.7500	-2MHz	77,0Hz	QRV	JO99BE
Repeater	FM	SKØNN/R	Haninge	434.7750	-2MHz	Carrier	QRV	JO99BE
Hotspot	D-Star	SGØBON	Haninge	433.4500		DV Carrier	QRV	JO99CE
Repeater	DMR	SGØSZK	Hemmesta	434.5875	-2MHz	DMR 240002	QRV	JO99FH
Repeater	FM	SMØWAJ/R	Johanneshov	434.6500	-2MHz	Carrier	QRV	JO99AH
Link	FM	SMØUAO	Kopparmora	434.4875		91,5 Hz	QRV	JO99HI
Hotspot	D-Star	SGØYOS-C	L. Essingen	145.2375		DV Carrier	QRV	JO99AH
Hotspot	D-Star	SEØYOS-C	M/Y Erika	434.4500		DV Carrier	QRV	JO99AH
Repeater	FM	SKØMK/R	Mariefred	145.7000	-600kHz	1750	QRV	JO89OG
Repeater	FM	SLØDZ/R	Muskö	51.9500	-600kHz	77,0 Hz	QRV	JO98BX
Repeater	FM	SMØGJK/R	Norrtälje	145.6875	-600kHz	1750	QRV	JO99IS
Repeater	FM	SMØGJK/R	Norrtälje	434.9000	-2MHz	1750	QRV	JO99IS
Repeater	FM	SKØBJ/R	Nynäshamn	145.7125	-600kHz	77,0 Hz	QRV	JO88XV
Repeater	FM	SEØE/R	Saltsjöbo	51.8100	-600kHz	1750	QRV	JO99CG
Link	FM	SKØMM	Sandhamn	434.3750		91,5 Hz	QRV	JO99KG
Hotspot	D-Star	SKØAI-B	Segeltorp	433.4625		DV Carrier	QRV	JO89XG
Repeater	DMR/FM	SKØRPF	Sigtuna	434.8875	-2MHz	DMR/123,0Hz	QRV	JO89VP
Repeater	FM	SMØWAJ/R	Skärholmen	434.9250	+1,6MHz	Carrier	QRV	JO89WG
Repeater	FM	SMØHGS/R	Skärholmen	145.7250	-600kHz	77,0 Hz	QRV	JO89WG
Repeater	FM	SMØWHP	Sollentuna	434.6000	-2MHz	1750 Hz	QRV	JO89XL
Repeater	FM	SKØCT/R	Solna	434.9500	-2MHz	77,0 Hz	QRV	JO89XJ

Funktion	Typ	Call	QTH	Frekvens	Skift	Access	Status	Locator
Repeater	FM	SKØZA/R	Solna	434.8500	-2MHz	123,0 Hz	QRV	JO89XI
Repeater	FM	SMØOFV/R	Solna	145.7625	-600kHz	123,0 Hz	QRV	JO99AI
Repeater	FM	SKØCT/R	Solna	29.6200	-100kHz	77,0 Hz	?	JO89XJ
Repeater	FM	SMØKOT	Stockholm	434.8250	-2MHz	1750 Hz	QRT	
Repeater	DMR	SMØRMQ	Stockholm	434.5125	-2MHz	DMR 240010	QRV	JO99CH
Repeater	FM	SMØWAJ/R	Stockholm	434.8375	-2MHz		Plan	JO99AH
Hotspot	D-Star	SKØVF-C	Bandhagen	145.3625		DV Carrier	QRV	JO99AG
Hotspot	D-Star	SKØVF-B	Bandhagen	1296.7000		DV Carrier	QRV	JO99AG
Repeater	FM	SKØCT/R	Kista	1297.0250	-6MHz	Carrier	QRV	JO89XJ
Repeater	FM	SKØCT/R	Kista	434.6250	-2MHz	77,0 Hz	QRV	JO89XJ
Repeater	FM	SKØPQ/R	Kista	145.6750	-600kHz	123,0 Hz	QRV	JO86XV
Repeater	DMR	SAØAZT/R	Kista	434.9875	-2MHz	DMR	QRV	JO89XJ
Repeater	D-Star	SKØPT	Kungsängen	434.5500	-2MHz	DV Carrier	Plan	JO89UL
Repeater	FM	SMØYIX/R	Söder	434.7250	-2MHz	77,0 Hz	QRV	JO99BH
Repeater	DMR	SKØNN	Södertörn	434.5375	-2MHz	DMR	QRV	JO99CF
Hotspot	D-Star	SBØX-B	Uppl. Väsby	433.5750		DV Carrier	QRV	JO89XM
Repeater	DMR	SKØRYG	Uppl. Väsby	434.7625	-2MHz	DMR/123,0Hz	QR	JO89XM
Hotspot	D-Star	SGØAMO	Åkersberga	145.3625		DV Carrier	QRV	JO99DL
Repeater	FM	SKØRIX	Sthlm city	145.6250	-600kHz	Carrier	QRV	JO99AH
Repeater	DMR	SKØMG	Sthlm city	434.6875	-2MHz	DMR 240099	QRV	JO99AI
Repeater	FM	SM5DWC/R	Södertälje	434.8250	-2MHz	1750/77,0Hz	QRV	JO89TE
Repeater	FM	SMØMMO/R	Tullinge	145.6625	-600kHz	77,0 Hz	QRV	JO89XF
Repeater	FM	SKØMT/R	Täby	434.7000	+1,6MHz	Carrier	QRV	JO99AK
Repeater	FM	SKØMT/R	Täby	434.7375	-2MHz	77,0 Hz	Plan	JO99AK
Repeater	DMR	SKØMQ	Täby	434.5625	-2MHz	DMR	QRV	JO99AK
Repeater	FM	SKØRYG	Uppl. Väsby	434.6750	-2MHz	1750/77,0Hz	QRV	JO89XM
Repeater	FM	SKØRYG	Uppl. Väsby	51.9700	-600kHz	1750/77,0Hz	QRV	JO89WM
Repeater	FM/Fusion	SKØMG/R	Vårby	434.6875	-2MHz	77,0Hz	QRV	?

¹ Öppnas även med DTMF *

5.6.4 Repeatrar distrikt 1

Funktion	Typ	Call	QTH	Frekvens	Skift	Access	Status	Locator
Repeater	FM/C4FM	SK1BL/R	Endre	145.7750	-600kHz	1750	QRV	JO97FO

5.6.5 Repeatrar distrikt 2

Funktion	Typ	Call	QTH	Frekvens	Skift	Access	Status	Locator
Repeater	FM	SK2AU/R	Arjeplog	145.7000	-600kHz	1750	QRV	JP86XC
Repeater	FM	SM2TBQ/R	Fatmomakke	145.675	-600kHz	88,5Hz	QRV	JP75NC
Repeater	FM	SK2TP/R	Gällivare/Malmb.	145.6500	-600kHz	1750	QRV	KP07HC
Repeater	FM	SK2AU/R	Jörn/Storklinta	145.7500	-600kHz	1750	QRV	KP05BD
Repeater	FM	SK2HG/R	Kalix	51.9500	-600kHz	1750/100,0Hz ¹	QRV	KP15NU
Repeater	FM	SK2HG/R5	Kalix/Raggdynan	145.7250	-600kHz	1750	QRV	KP15JV
Repeater	FM	SK2RJH	Kalix/Raggdynan	434.7500	-2MHz	1750	QRV	KP15JV
Repeater	FM	SK2HG/RU5	Kalix-Vattent.	434.7250	-2MHz	1750	QRV	KP15NU
Repeater	FM	SK2RFR	Kiruna	145.6250	-600kHz	1750	QRV	KP07DU
Repeater	FM	SK2RFR	Kiruna C	434.8250	-2MHz	1750	QRV	KP07DU
Repeater	FM	SM2KOT/R	Kristineb./Hornb.	145.6750	-600kHz	1750	QRV	JP95GB
Repeater	FM	SK2AZ/R	Luleå	145.6500	-600kHz	1750	QRV	KP15CO
Repeater	FM	SK2LY/R	Lycksele	145.6000	-600kHz	1750	QRT	JP94IO
Repeater	FM	SM2KXX	Lycksele	434.7750	-1,6MHz	1750	QRV	JP94HO
Repeater	FM	SK2RLE	Lycksele/Alsb.	145.7750	-600kHz	1750	QRT	JP84VP
Repeater	FM	SK2AT/R	Nordmaling	434.6750	-2MHz	67,0Hz	QRV	JP93RN
Repeater	FM	SK2RME	Piteå	145.6000	-600kHz	1750	QRT	KP05PH
Repeater	FM	SK2RME	Piteå	434.6000	-1,6MHz	1750	QRV	KP05RH
Repeater	FM	SK2RME	Piteå	29.6800	-100kHz	1750/67Hz	QRV	KP05RH
Repeater	FM	SK2RUQ	Saxnäs/Marsfj.	145.7500	-600kHz	Mod.	QRT	JP74PX
Repeater	FM	SK2HG/R3	Seskarö	145.6750	-600kHz	1750	QRV	KP15UR
Repeater	FM	SK2AU/R	Skellefteå	145.7000	-600kHz	1750	QRV	KP04LS
Repeater	FM	SK2AU/R	Skellefteå	434.7000	-2MHz	1750	QRV	KP05LS

Funktion	Typ	Call	QTH	Frekvens	Skift	Access	Status	Locator
Repeater	D-Star	SK2RFV	Skellefteå	434.5250	-2MHz	DV Carrier	Plan	KP04LS
Repeater	FM	SK2RMD	Sorsele	145.6000	-600kHz	1750	QRV	JP85SM
Repeater	FM	SK2RMR	Storuman	145.7250	-600kHz	1750	QRV	JP85NC
Repeater	FM	SM2NLD/R	Storuman	434.7500	-1,6MHz	1750	QRV	JP85NC
Repeater	FM	SK2RLF	Tärnaby	145.6250	-600kHz	1750	QRV	JP75PR
Repeater	D-Star	SK2AT-C	Umeå	145.6875	-600kHz	DV Carrier	QRV	KP03BU
Repeater	D-Star	SK2AT-B	Umeå	434.9750	-2MHz	DV Carrier	QRV	KP03BU
Repeater	FM	SL2ZA/R	Umeå/Ersmarksb.	145.6000	-600kHz	1750	QRT	KP03EV
Repeater	FM	SK2RLJ	Umeå/Rödb.	145.6500	-600kHz	1750	QRV	KP03CU
Repeater	FM	SK2RLX	Vilhelmina	145.7000	-600kHz	1750	QRT	JP84HO
Repeater	FM	SK2RLX	Vilhelmina	434.7000	-1,6MHz	1750	QRT	JP84HO
Repeater	FM	SK2RYI	Vindeln/Åsträsk	145.6250	-600kHz	1750	QRV	KP04DP
Repeater	FM	SK2RIU	Vännäs/Granlunds.	145.7250	-600kHz	1750	QRV	JP93VU
Repeater	FM	SK2RIU	Vännäs/Granlunds.	434.7250	-2MHz	1750	QRV	JP93VU
Repeater	FM	SK2RWJ	Älvsbyn	145.6750	-600kHz	1750	QRV	KP05LQ
Repeater	FM	SK2HG/R6	Överkalix	145.7500	-600kHz	1750	QRV	KP16KH

¹ Öppnas även med DTMF 3

5.6.6 Repeatar distrikt 3

Funktion	Typ	Call	QTH	Frekvens	Skift	Access	Status	Locator
Repeater	FM	SK3KH/R	Alfta	145.6000	-600KHz	127,3Hz	QRV	JP71XF
Repeater	D-Star	SK3KH	Alfta	434.5500	-2MHz	DV Carrier	QRV	JP71XE
Repeater	FM	SK3RMG	Bergsjö	145.7125	-600KHz	1750	QRV	JP81MX
Repeater	FM	SK3RMG	Bergsjö	434.9750	-1,6MHz	1750	QRV	JP81MX
Repeater	FM	SK3RMG	Bergsjö	1297.1000	-6MHz	1750	QRV	JP81MX
Repeater	D-Star	SK3RET	Bollnäs	145.5875	-600KHz	DV Carrier	QRV	JP81CL
Repeater	FM	SK3BR/R	Bollnäs/Arbrå	145.6500	-600KHz	1750/127,3Hz	QRV	JP81EI
Repeater	FM	SK3BR/R	Bollnäs/Arbrå	434.6500	-2MHz	1750/127,3Hz	QRV	JP81EI

Funktion	Typ	Call	QTH	Frekvens	Skift	Access	Status	Locator
Repeater	FM	SK3RIN	Borgsjö	145.7000	-600KHz	1750Hz	QRV	JP72WN
Repeater	FM	SK3RIN	Borgsjö	434.7000	-1,6MHz	1750Hz	QRT	
Hotspot	D-Star	SG3IVF-B	Enafors	434.5500		DV Carrier	QRV	JP63EG
Repeater	D-Star	SK3GY-B	Gävle	434.9250	-2MHz	DV Carrier	QRV	JP80JO
Repeater	FM	SK3GW/R	Gävle	434.8750	-2MHz	1750/127,3Hz	QRV	JP80NP
Hotspot	D-Star	SG3CFY-B	Gävle	433.4750		DV Carrier	QRV	JP80NQ
Repeater	FM	SK3YZ/R	Hassela/Forsa	145.6750	-600KHz	1750/74,4Hz	QRV	JP82IC
Repeater	FM	SK3RQE	Hassela/Forsa	434.6750	-2MHz	1750/127,3Hz	QRV	JO81KS
Repeater	FM	SK3YZ/R	Hassela/Forsa	145.6125	-600KHz	1750/127,3Hz	QRV	JP82IC
Repeater	FM	SK3RMX	Hoting/Kyrktåsjö	145.6000	-600KHz	1750Hz	QRV	JP74XF
Repeater	FM	SK3RMX	Hoting/Kyrktåsjö	434.6000	-1,6MHz	1750Hz	QRT	JP84CC
Repeater	FM	SK3GA/R	Hudiksvall	145.7750	-600KHz	1750Hz	QRV	JP81NR
Repeater	FM	SK3GA/R	Hudiksvall	434.7750	-1,6MHz	1750Hz	QRV	JO81NR
Hotspot	D-Star	SK3GA-C	Hudiksvall	145.2375		DV Carrier	QRV	JP81NR
Hotspot	D-Star	SK3GA-B	Hudiksvall	434.4750		DV Carrier	QRV	JP81NR
Repeater	FM	SL3ZB	Härnösand	434.7250	-2MHz	1750Hz	QRV	JP82WQ
Repeater	FM	SK3WH	Högakustenbron	1297.2750	-6MHz	1750Hz	QRV	JP82XT
Repeater	FM	SM3XRJ	Kramfors	434.6000	-2MHz	1750Hz	QRV	JP82VW
Repeater	FM	SK3IK/R	K-fors/Nyland	145.6000	-600KHz	1750Hz	QRT	JP83UA
Repeater	FM	SK3RAL	Ljusdal	434.9000	-1,6MHz	1750Hz	QRV	JP81AV
Repeater	FM	SK3MF/R	Nordingrå/Rävsön	145.6250	-600KHz	1750Hz	QRV	JP92FW
Repeater	FM	SK3MF/R	Nordingrå/Rävsön	434.8500	-2MHz	1750Hz	QRV	JP92FW
Repeater	FM	SM3VAC/R	Nyland	145.7500	-600KHz	1750Hz	QRV	JP83UA
Repeater	FM	SM3VAC/R	Nyland	434.9500	-1,6MHz	1750Hz	QRV	JP83UA
Repeater	FM	SK3GK/R	Sandviken	434.7000	-2MHz	127,3Hz/DTMF1	QRV	JP80JO
Repeater	D-Star	SK3GY-C	Sandviken	145.7625	-600KHz	DV Carrier	QRV	JP80JO
Repeater	FM	SK3GK/R	Sandviken	145.7000	-600KHz	127,3Hz	QRV	JP80JO
Repeater	FM	SK3GW/R	S-viken/Kungsö.	434.8250	-2MHz	1750/127,3Hz	QRV	
Repeater	FM	SK3EK/R	Sollefteå	145.6500	-600KHz	1750Hz	QRV	JP83PD
Repeater	FM	SK3EK/R	Sollefteå	434.6500	-1,6MHz	1750Hz	QRV	JP83DE
Repeater	FM	SK3RFG	Sundsvall	145.7250	-600KHz	1750Hz	QRV	JP82RJ
Repeater	FM	SK3BG/R	S-vall/Grundsjön	51.8300	-600KHz	127,3Hz	QRT	JP72WH

Funktion	Typ	Call	QTH	Frekvens	Skift	Access	Status	Locator
Repeater	D-Star	SK3RFG-B	S-vall/Klissb.	434.8000	-2MHz	DV Carrier	QRV	JP82OJ
Repeater	D-Star	SK3RFG-C	S-vall/Klissb.	145.5875	-600KHz	DV Carrier	QRV	JP82OJ
Hotspot	D-Star	SE3XCH-B	S-vall/Nolbyk.	433.0125		DV Carrier	QRV	JP82QH
Hotspot	D-Star	SE3XCH-C	S-vall/Nolbyk.	144.8625		DV Carrier	QRV	JP82QH
Repeater	FM	SK3RYK	Söderhamn	145.7500	-600KHz	1750Hz	QRV	JP81NH
Repeater	FM	SK3RYK	Söderhamn	434.7500	-1,6MHz	1750Hz	QRV	JP81NH
Repeater	D-Star	SK3XX-C	Söderhamn	145.5750	-600KHz	DV Carrier	QRV	JP81NH
Repeater	D-Star	SK3XX-A	Söderhamn	1297.0750	-6MHz	DV Carrier	QRV	JP81NH
Repeater	D-Star	SK3XX-B	Söderhamn	434.5250	-2MHz	DV Carrier	QRV	JP81NH
Repeater	FM	SI9AM/R	Utane	145.6125	-600KHz	1750Hz	QRV	JP82IX
Repeater	FM	SK3RQC	Vemdalen	145.6250	-600KHz	1750/74,4Hz	QRV	JP62WK
Repeater	FM	SK3RNJ	Åreskutan	145.7250	-600KHz	127,3Hz	QRV	JP63NK
Repeater	FM	SM3LEI/R	Årsunda	434.6500	+1,6MHz	1750/88,5Hz	QRV	JP80IM
Repeater	FM	SK3RKL	Örnsköldsvik	434.7750	-2MHz	1750Hz	QRV	JP93IH
Repeater	FM	SK3WH/R	Örnsköldsvik	434.8750	-2MHz	1750Hz	QRV	JP93IH
Repeater	D-Star	SK3WH-C	Örnsköldsvik	145.5750	-600KHz	DV Carrier	QRV	JP93IH
Repeater	FM	SK3RLO	Ö-vik/Bågaliden	145.6750	-600KHz	1750Hz	QRT	JP93ES
Repeater	D-Star	SK3LH-B	Ö-vik/Malmö	434.5750	-2MHz	DV Carrier	QRV	JP93LF
Repeater	FM	SK3RKL	Ö-/Rutberget	145.7750	-600KHz	1750Hz	QRV	JP93GJ
Link	FM		Österfärnebo		144.5500	127,3Hz	QRV	JP80JH
Repeater	FM	SK3JR/R	Östersund	145.7500	-600KHz	1750Hz	QRV	JP73JE
Repeater	FM	SK3RIA	Östersund	434.7500	-2MHz	127,3Hz	QRV	JP73JE
Repeater	D-Star	SK3JR	Östersund	434.5625	-2MHz	DV Carrier	QRV	JP73HC
Repeater	FM	SK3JR/R2	Ö-sund/Brattås.	145.7875	-600KHz	127,3Hz	QRV	JP73HC

5.6.7 Repeater distrikt 4

Funktion	Typ	Call	QTH	Frekvens	Skift	Access	Status	Locator
Repeater	FM	SK4RWQ	Arvika/Valfj.	434.7750	-2MHz	1750	QRV	JO69ES
Repeater	FM	SK4UH/R	Avesta	434.8500	-2MHz	1750	QRV	JP80CD

Funktion	Typ	Call	QTH	Frekvens	Skift	Access	Status	Locator
Repeater	FM	SK4RVN	Borlänge	434.8000	-2MHz	74,4Hz	QRV	JP70RL
Hotspot	D-Star	SG4UZM-B	Borlänge	434.5500	DV Carrier		QRV	JP70RM
Hotspot	D-Star	SG4YPG-B	Borlänge	433.6000	DV Carrier		QRV	JP70RM
Repeater	D-Star	SK4BW-B	Borlänge	434.9000	-2MHz	DV Carrier	QRV	JP70RJ
Hotspot	D-Star	SG4AXV-C	Ekshärad	145.4250	DV Carrier		QRV	JP60RE
Repeater	FM	SK4AO/R	Falun	145.6250	-600kHz	1750	QRV	
Repeater	FM	SK4AO/R	Falun	434.6250	-2MHz	1750	QRV	JP70TO
Link	FM	SK4AV/R	Filipstad/Klockarh.	145.2000		Carrier	QRV	JO79CR
Repeater	FM	SM4EFQ	Filipstad/Storh.	145.7000	-600kHz	1750	QRV	JO79CR
Hotspot	D-Star	SG4UOF-C	Glanshammar	145.3375		DV Carrier	QRV	JO79RI
Repeater	FM	SK4IL/R	Grums	434.7250	-2MHz	74,4Hz	QRV	JO69NI
Link	FM		Grängesberg	145.4500			QRV	JP70LG
Repeater	FM	SK4HV/R	Hagfors/Värnnullsås.	145.6750	-600kHz	1750/114,8Hz	QRV	JP60VA
Link	FM	SK4RJJ	Hagfors/Värnnullsås.	145.2250		74,4 Hz	QRV	JP60UA
Repeater	FM	SK4RKD	Karlskoga	145.7500	-600kHz	Carrier	QRV	JO79FJ
Hotspot	D-Star	SG4BYH	Karlstad	145.3875		DV Carrier	QRV	JO69RK
Repeater	FM	SK4KS	K-stad/Kronop.	434.8500	-2MHz	1750	QRV	JO69TJ
Repeater	FM	SK4KIL	Kil	145.6250	-600kHz		QRV	JO69QM
Repeater	D-Star	SG4JPK	Kil	145.5750	-600kHz	DV Carrier	QRV	JO69PM
Repeater	FM	SK4KIL	Kil	434.9250	-2MHz	74,4 Hz	Plan	JO69NO
Repeater	FM	SK4EA/R	Kopparberg	145.6000	-600kHz	1750	QRV	JP79MW
Repeater	FM	SK4RWP	Kristinehamn	434.7000	-2MHz	1750	QRV	JO79AH
Repeater	FM	SK4RUV	Leksand	145.7750	-600kHz	1750/85,4Hz	QRV	JP70KQ
Repeater	FM	SK4EA/R	Lindesberg	145.6875	-600kHz	1750/74,4Hz	QRV	JO79NP
Repeater	FM	SK4DM/R	Ludvika	145.7250	-600kHz	1750	QRV	JP70NC
Repeater	FM	SK4DM/R	Ludvika	434.7250	-1,6MHz	1750/DTMF1	QRV	JP70NC
Repeater	FM	SM4JDP/R	Mora	145.7000	-600kHz	1750/118,8Hz	QRV	JP71DA
Repeater	FM	SM4JDP	Mora	434.6750	-2MHz	71,9Hz	QRV	JP71GA
Repeater	FM	SM4JDP	Mora	434.8500	-2MHz	Carrier	QRV	JP71GA
Repeater	D-Star	SG4TYA	Mora	145.5750	-600kHz	DV Carrier	QRV	JP71GE
Link	FM		Nyhammar	145.4250			QRV	JP70LG
Repeater	FM	SK4KO/R	Orsa/Grönk.	145.7500	-600kHz	1750	QRV	JP71GF

Funktion	Typ	Call	QTH	Frekvens	Skift	Access	Status	Locator
Repeater	FM	SK4KO/R	Orsa/Grönk.	434.7500	-1,6MHz	1750	QRV	JP71GF
Hotspot	D-Star	SG4AXQ	Sunne	433.2000		DV Carrier	QRV	JO69NU
Repeater	FM	SK4RJJ	Sunne/Blåbärsk.	145.7750	-600kHz	1750/74,4Hz ¹	QRV	JO69KU
Repeater	FM	SK4ROI	Särna	145.6750	-600kHz	1750	QRV	JP61NQ
Link	FM	SK4RJJ	Torsby/Hovfj.	145.2875		74,4Hz	QRV	JO69LH
Repeater	FM	SK4RPK	Torsby/Valb.	434.6250	-2MHz	1750Hz	QRV	JP60LC
Repeater	D-Star	SK4NI-C	Tossebergsklätten	145.7625	-600kHz	DV Carrier	QRV	JO69MX
Repeater	FM	SK4WV/R	Vansbro	145.6500	-600kHz	1750 Hz	QRV	JP70AM
Repeater	FM	SK4WV/R	Vansbro	434.6500	-1,6MHz	1750	QRT	JP70AM
Repeater	FM	SK4RQF	Årjäng	145.7250	-600kHz	1750	QRV	JO69BJ
Repeater	FM	SK4BX/R	Örebro	145.6500	-600kHz	1750/74.4Hz ¹	QRV	JO79LH

¹ Kan även öppnas med DTMF 1

44

5.6.8 Repeater distrikt 5

Funktion	Typ	Call	QTH	Frekvens	Skift	Access	Status	Locator
Repeater	FM	SK5RTG	Arboga/Kolsva	145.7375	-600KHz	Carrier	QRV	JP79WO
Repeater	FM	SK5RTG	Arboga/Kolsva	434.9000	-2MHz	Carrier	QRV	JP79WO
Repeater	FM	SK5WB/R	Enköping	434.9500	-2MHz	156,7Hz	QRV	JO89NP
Repeater	FM	SK5VM/R	Eskilstuna	434.9750	-2MHz	82,5Hz	QRV	JO89GI
Repeater	FM	SK5LW/R	E-tuna/Torshälla	145.6125	-600KHz	82,5Hz/DTMF 0	QRV	JO89FJ
Repeater	D-Star	SK5LW/R	E-tuna/Torshälla	434.8500	-2MHz	DV Carrier	QRV	JO89FJ
Repeater	FM	SK5LW/R	E-tuna/Ärla	51.8500	-600KHz	82,5Hz	QRT	JO89FJ
Repeater	FM	SK5LW/R	E-tuna/Ärla	145.5750	-600KHz	82,5Hz	QRT	JO89IG
Repeater	FM	SK5LW/R	E-tuna/Ärla	29.6400	-100KHz	82,5Hz	QRV	JO89IG
Repeater	FM	SK5BN/R	Finspång	434.9250	-2MHz	107,2Hz	QRV	JO78VR
Hotspot	D-Star	SG5TAH-C	Flen/Orrhammar	145.3375		DV Carrier	QRV	JO89GB
Repeater	D-Star	SK5UM-B	Flen/Vattent.	434.5500	-2MHz	DV Carrier	QRV	JO89HB
Repeater	FM	SK5UM/R	Flen/Vattent.	145.7500	-600KHz	91,5Hz	QRV	JO89GB

Funktion	Typ	Call	QTH	Frekvens	Skift	Access	Status	Locator
Repeater	FM	SK5UM/R	Flen/Öja	434.7500	-2MHz	1750/91,5Hz	QRV	JO89HB
Hotspot	D-Star	SG5UM	Flen/Öja	145.2375		DV Carrier	QRV	JO89HB
Repeater	FM	SK5RLZ	Katrineholm	145.7875	-600KHz	1750/DTMF 5	QRV	JO88CX
Hotspot	D-Star	SA5RG	Katrineholm	434.4125		DV Carrier	QRV	JO88CX
Repeater	D-Star	SA5RG	Katrineholm	434.5250	-2MHz	DV Carrier	QRV	JO88CX
Repeater	FM	SK5RCQ	Kisa	145.7000	-600KHz	1750Hz	QRV	JO77TX
Repeater	D-Star	SA5BCG/R	Knivsta	434.5250	-2MHz	82,5Hz	QRV	JO89VR
Repeater	FM	SK5BB/R	Köping	145.6375	-600KHz	1750/82,5Hz	QRT	JO79XM
Repeater	FM	SK5BB/R	Köping	434.8750	-2MHz	Carrier	QRT	JO89AM
Repeater	FM	SK5AS/R	Linköping	145.7250	-600KHz	1750	QRV	JO78TJ
Repeater	FM	SM5YMS/R	Linköping	434.8000	-2MHz	1750	QRV	JO78SM
Repeater	FM	SM5YMS/R	Linköping	51.8300	-600KHz	1750	QRV	JO78SM
Repeater	FM	SM5DWC/R	Linköping	434.8750	-2MHz	82,5Hz	QRV	JO78SM
Repeater	FM	SM5DWC/R	Linköping	51.8900	-600KHz	82,5Hz	QRT	JO78SM
Repeater	FM	SK5LF/R	L-köping/Majelden	434.7250	-2MHz	82,5Hz	QRV	JO78TJ
Repeater	FM	SM5YMT/R	Ljungsbro	145.6625	-600KHz	1750Hz	QRV	JO78SM
Repeater	FM	SK5AS/R	Ljungsbro	145.7375	-600KHz	1750/82,5	QRV	JO78SN
Repeater	FM	SK5AS/R	Ljungsbro	434.9000	-2MHz	1750/82,5	QRV	JO78SN
Repeater	FM	SL5ZAM/R	Motala	145.7625	-600KHz	1750/DTMF 5	QRT	JO78MN
Repeater	D-Star	SL5ZYT-C	Norrköping	145.5750	-600KHz	DV Carrier	QRV	JO88BO
Repeater	FM	SL5ZYT/R	Norrköping	434.9500	-2MHz	82,5Hz	QRV	JO88DQ
Repeater	FM	SK5BN/R	Norrk./Kolmården	145.6000	-600KHz	1750/DTMF 5	QRV	JO88FQ
Repeater	FM	SK5BN/R	Norrk./Ö. Eneby	434.6000	-2MHz	1750Hz	QRV	JO88BO
Repeater	FM	SK5BE/R	Nyköping	145.6375	-600KHz	82,5Hz	QRV	JO88LS
Link	FM	SM5RVH/L	Nyköping	145.4500		103,5Hz	QRV	JO88LQ
Hotspot	D-Star	SG5RVH-B	Nyköping	434.4875		DV Carrier	QRV	JO88LQ
Repeater	FM	SK5RO/R	Tierp	145.6000	-600KHz	1750	QRT	JP80SJ
Repeater	FM	SK5RO/R	Tierp	434.6000	-1,6MHz	1750	QRT	JP80SJ
Repeater	FM	SK5DB/R	Uppsala	145.7500	-600KHz	1750/82,5Hz	QRV	JO89VU
Repeater	FM	SK5DB/R	Uppsala	434.7500	-2MHz	1750/82,5Hz	QRV	JO89VU
Hotspot	D-Star	SC5SLU-C	Uppsala	145.3250	Simplex	DV Carrier	QRV	JO89QW
Hotspot	D-Star	SM5EZN-B	Uppsala	433.4875	Simplex	DV Carrier	QRV	JO89QW

Funktion	Typ	Call	QTH	Frekvens	Skift	Access	Status	Locator
Hotspot	D-Star	SG5BJY	Uppsala	145.2875		DV Carrier	QRV	JO89TT
Repeater	D-Star	SG5DV	Uppsala	145.5875	-600KHz	DV Carrier	Plan	JO89TT
Repeater	FM	SM5USM/R	Vingåker	434.6750	-2MHz	Carrier	QRV	JO79XB
Repeater	FM	SK5RHQ	Västerås	145.7750	-600KHz	1750/82,5Hz	QRV	JO89GO

5.6.9 Repeatrar distrikt 6

Funktion	Typ	Call	QTH	Frekvens	Skift	Access	Status	Locator
Repeater	FM	SK6RIC	Alingsås	145.6250	-600KHz	1750/114,8Hz	QRV	JO67GW
Repeater	FM	SK6RIC	Alingsås	434.6250	-2MHz	1750/114,8Hz	QRV	JO67GW
Repeater	FM	SA6AR/R	Angered	434.9250	-2MHz	1750Hz	QRV	JO67AT
Repeater	FM	SK6RFP	Billingsfors	145.7000	-600KHz	118,8Hz	QRV	JO69CA
Repeater	FM	SL6ZYW/R	Billingsfors	434.7000	-2MHz	1750Hz	QRV	JO69CA
Repeater	FM	SA6RP/R	Björboholm	434.8250	-2MHz	118,8Hz	QRV	JO67DV
Repeater	FM	SK6LK/R	Borås	145.7750	-600KHz	1750/114,8Hz	QRV	JO67MR
Repeater	FM	SK6RBS	Borås	434.8000	-2Mhz	1750Hz	QRV	JO67MR
Hotspot	D-Star	SG6BWX-C	Borås	145.2875		DV Carrier	QRV	JO67LR
Repeater	DMR	SM6TKT/R	Borås	434.5500	-2MHz	240610	QRV	JO67LR
Repeater	FM	SK6JX/R	Falkenberg	434.6250	-1,6MHz	1750Hz	QRT	JO66FV
Repeater	FM	SK6JX/R	Falkenb./Arvidst.	145.6250	-600KHz	1750Hz/DTMF 1	QRV	JO66FV
Repeater	FM	SA6AEG/R	Falköping	434.6000	-1,6MHz	1750Hz	QRV	JO68SE
Repeater	FM	SK6HD/R	Falköping	145.7250	-600KHz	1750Hz	QRT	JO68SE
Link	FM	SA6RP	Floda	433.4750		Carrier	QRV	JO67ET
Repeater	FM	SK6GO/R	Göteborg	145.7875	-600KHz	1750/114,8Hz	QRV	JO57XQ
Repeater	FM	SK6GO/R	Göteborg	145.6875	-600KHz	1750/118,8Hz	QRT	JO57XR
Repeater	FM	SK6GO/R	Göteborg	434.6500	-2MHz	1750/114,8Hz	QRT	JO57XQ
Repeater	D-Star	SK6RKI-C	Göteborg	145.5875	-600KHz	DV Carrier	QRV	JO67XQ
Repeater	FM	SK6RFQ	Göteborg	29.6800	-100KHz	1750/114,8Hz	QRV	JO57XQ
Repeater	D-Star	SK6SA-B	Göteborg	434.5125	-2MHz	DV Carrier	QRV	JO57XQ
Hotspot	D-Star	SE6H-B	Göteborg	433.5250	Simplex	DV Carrier	QRV	JO67AR
Repeater	DMR	SG6DMR	Göteborg	434.7625	-2MHz	240699	Plan	JO57XQ

Funktion	Typ	Call	QTH	Frekvens	Skift	Access	Status	Locator
Link	FM	SM6FZG	Göteb./Aleklätt.	144.6125	Simplex	146,2Hz	QRV	JO67AV
Repeater	FM	SK6RDG	Göteb./Guldheden	434.9750	-2MHz	1750/114,8Hz	QRV	JO57XQ
Repeater	FM	SK6RKI	Göteb./Guldheden	1297.1500	-6MHz	1750	QRV	JO57XQ
Repeater	FM	SK6RFQ	Göteb./Guldheden	145.6500	-600KHz	1750/114,8 Hz	QRV	JO57XQ
Repeater	FM	SK6RFQ	Göteb./Guldheden	434.6000	-2MHz	1750/114,8Hz	QRV	JO57XQ
Link	FM	SM6FZG	Göteb./Guldheden	144.5750	Simplex	146,2Hz	QRV	JO57XQ
Repeater	FM	SK6RKI	Göteb./Hönö	145.7500	-600KHz	1750	QRT	JO57TQ
Repeater	FM	SK6RKI	Göteborg/Hönö	434.8500	-1,6MHz	1750	QRT	JO57TQ
Link	FM	SM6FZG	Göteborg/Hönö	144.625	Simplex	146,2Hz	QRV	JO57TQ
Link	FM	SM6FZG	Göteb./Kortedala	144.6000	Simplex	146,2Hz	QRV	JO67AS
Link	FM	SM6FZG	Göteb./Landvetter	144.5625	Simplex	146,2Hz	QRV	JO67CQ
Link	FM	SM6FZG	Göteb./Långedrag	144.5250	Simplex	146,2Hz	QRV	JO57WQ
Link	FM	SM6FZG	Göteb./Mölnlycke	144.5875	Simplex	146,2Hz	QRV	JO67BP
Link	FM	SM6FZG	Göteb./Skårsjön	144.5500	Simplex	146,2Hz	QRV	JO67AN
Link	FM	SM6FZG	Göteb./Skårsjön	51.5500	Simplex	146,2Hz	QRV	JO67AN
Link	FM	SM6FZG	Göteb./Skårsjön	29.5500	Simplex	146,2Hz	QRV	JO67AN
Repeater	FM	SM6YOF/R	Göteb./Torslanda	434.9500	-2MHz	Carrier	QRV	JO57VS
Link	FM	SM6FZG	Göteb./V. Frölunda	144.5375	Simplex	146,2 Hz	QRV	JO57XP
Link	FM	SM6CYJ	Götene	145.3250		71,9 Hz	QRV	JO68RM
Repeater	FM	SL6BH/R	Halmstad	434.7500	-2MHz	114,8 Hz	QRV	JO66KQ
Repeater	FM	SK6RKG	Halmstad	145.6750	-600KHz	114,8 Hz	QRV	JO66MS
Repeater	FM	SK6RKG	Halmstad	434.9250	-2MHz	114,8 Hz	QRV	JO66MS
Hotspot	D-Star	SG6RHB-B	Halmstad	433.4250		DV Carrier	QRV	JO66LP
Hotspot	D-Star	SG6JWU-C	Halmstad	145.3375	Simplex	DV Carrier	QRV	JO66LP
Hotspot	D-Star	SG6JWU-B	Halmstad	433.4750	Simplex	DV Carrier	QRV	JO66LP
Repeater	FM	SK6MA/R	Hjo	145.6375	-600KHz	1750	QRV	JO78DH
Hotspot	D-Star	SK6MA-C	Hjo	145.2125	Simplex	DV Carrier	QRV	JO78DH
Repeater	FM	SK6BA/R	Kinna	145.6000	-600KHz	1750/DTMF 1	QRV	JO67HM
Repeater	FM	SK6BA/R	Kinna	434.9500	-2MHz	1750/DTMF 1	QRV	JO67HM
Hotspot	D-Star	SK6BA-B	Kinna	433.5625		DV Carrier	QRV	JO67HL
Repeater	FM	SK6QW/R	Kinneulle	434.9500	-2MHz	Carrier	QRV	JO68QO
Repeater	FM	SK6ROY	Kinneulle	145.6000	-600KHz	1750/114,8Hz	QRV	JO68QO

Funktion	Typ	Call	QTH	Frekvens	Skift	Access	Status	Locator
Repeater	FM	SK6RJW	Kungsbacka	145.7250	-600KHz	1750/114,8Hz	QRV	JO67AL
Repeater	FM	SK6RJW	Kungsbacka	434.7250	-2MHz	1750/114,8Hz	QRV	JO67AL
Repeater	FM	SK6RPE	Kungälv	145.6125	-600KHz	114,8 Hz	Plan	JO57XU
Repeater	FM	SK6RPE	Kungälv	434.9000	-2MHz	123,0 Hz	QRV	JO57XU
Repeater	FM	SA6BXG/R	Kungälv/Romelanda	434.7375	-2MHz	114,8 Hz	QRV	JO67AX
Repeater	FM	SA6APY/R	Lidköping	434.7000	-2MHz	118,8 Hz	QRV	JO68OM
Link	FM	SK6LR	Lidköping	145.3500		118,8 Hz	QRV	JO68NM
Link	FM	SM6YRB	Lidköping/Kållandsö	145.3000		118,8 Hz	QRV	JO68NP
Hotspot	D-Star	SK6KA-B	Limmared	433.4375		DV Carrier	QRV	JO67QM
Link	FM	SM6XIN	Lundsbrunn	434.1250		118,8 Hz	QRV	JO68RK
Repeater	FM	SK6IF/R	Lysekil	145.6000	-600KHz	1750/118,8Hz	QRV	JO58TH
Repeater	FM	SK6IF/R	Lysekil	434.8000	-2MHz	118,8 Hz	QRV	JO58RG
Repeater	D-Star	SK6IF-C	Lysekil/Kungshamn	145.5750	-600KHz	DV Carrier	QRV	JO58PI
Repeater	FM	SK6QW/R	Mariestad/Katrinef.	434.9000	-2MHz	Carrier	QRV	JO68VQ
Repeater	FM	SM6VBT/R	Mölnadal	145.7000	-600KHz	118,8Hz	QRV	JO67AP
Repeater	FM	SM6VBT/R	Mölnadal	434.7000	-2MHz	118,8Hz	QRV	JO67AP
Repeater	FM	SM6VBT/R	Mölnadal	29.6900	-100KHz	118,8Hz	QRV	JO67AP
Hotspot	D-Star	SD6GB-B	Mölnadal	434.4625		DV Carrier	QRV	JO67AQ
Hotspot	D-Star	SD6GB-E	Mölnadal	51.5300		DV Carrier	QRV	JO67AQ
Hotspot	D-Star	SG6ZDO	Sjövik	433.5750		DV Carrier	QRV	JO67EV
Repeater	D-Star	SG6APY-B	Skara	434.5875	-2MHz	DV Carrier	QRV	JO68RJ
Repeater	FM	SK6EI/R	Skövde	145.6875	-600KHz	1750Hz	QRT	JO68VK
Repeater	FM	SK6EI/R	Skövde	434.8250	-2MHz	114,8Hz	QRV	JO68VK
Repeater	FM	SM6XTV/R	Stenungsund	145.7125	-600KHz	1750/114,8Hz	QRV	JO58VD
Repeater	D-Star	SK6QA-B	Stenungsund	434.5375	-2MHz	DV Carrier	QRV	JO58UB
Repeater	FM	SK6RWO	Strömstad	434.8250	-1,6MHz	1750	QRV	JO58OW
Repeater	FM	SK6RIP	Tanumshede	145.6750	-600KHz	1750	QRV	JO58PR
Repeater	FM	SK6DW/R	Trollhättan	145.7625	-600KHz	114,8Hz	QRV	JO68DG
Repeater	FM	SK6DW/R	Trollhättan	434.8750	-2MHz	114,8Hz	QRV	JO68BH
Repeater	D-Star	SK6DW-B	Trollhättan	434.5250	-2MHz	DV Carrier	QRV	JO68DG
Repeater	D-Star	SL6ZAQ	Uddevalla	434.5625	-2MHz	DV Carrier	QRT	JO58WH
Repeater	FM	SK6GX/R	Uddevalla	145.7375	-600KHz	114,8Hz	QRV	JO58WH

Funktion	Typ	Call	QTH	Frekvens	Skift	Access	Status	Locator
Repeater	DMR	SL6ZAQ	Uddevalla	145.6375	-600KHz	2406001/118,8Hz	QRV	JO58WH
Repeater	FM	SK6GX/R	Uddevalla/Kungsh.	434.7750	-2MHz	1750	QRT	JO58PI
Repeater	FM	SM6UXW/R	Ulricehamn	434.6750	-2MHz	118,8Hz	QRV	JO67RT
Repeater	FM	SM6UXW/R	Ulricehamn	145.6750	-600KHz	118,8Hz	QRV	JO67ST
Repeater	FM	SM6WVY/R	U-hamn/Blidsb.	434.6500	-2MHz	114,8Hz	QRT	JO67RW
Link	FM		U-hamn/Tingsh.	434.6750		71,9Hz	QRV	
Repeater	FM	SK6DK/R	Varberg	434.7000	-1,6MHz	1750	QRV	JO67EH
Repeater	FM	SK6DK/R	Varberg	145.7000	-600KHz	1750	QRV	JO67EH
Hotspot	D-Star	SK6EP-C	Varberg	145.3625		DV Carrier	QRT	JO67BG
Repeater	FM	SM6MFA/R	Vänernborg	434.7250	-2MHz	1750	QRV	JO68DJ
Repeater	D-Star	SK6DZ-C	Vårgårda	145.6625	-600KHz	DV Carrier	QRV	JO68JA
Repeater	FM	SK6DZ/R	Vårgårda	434.8500	-2MHz	118,8Hz	QRV	JO68JA

5.6.10 Repeatrar distrikt 7

Funktion	Typ	Call	QTH	Frekvens	Skift	Access	Status	Locator
Repeater	FM	SK7CA/R	Algutsrum	145.6000	-600KHz	1750/79,7Hz	QRV	JO86GQ
Repeater	FM	SK7CA/R	Algutsrum	434.6000	-2MHz	79,7Hz	QRV	JO86GQ
Repeater	FM	SM7NTJ/R	Aneby	434.7250	-2MHz	1750Hz	QRV	JO77HU
Repeater	FM	SK7REZ	Blentarp/Romeleås.	145.6750	-600KHz	79,7Hz	QRV	JO65TM
Repeater	FM	SK7EM/R	Blentarp/Romeleås.	434.8500	-2MHz	79,7Hz	QRV	JO65SN
Repeater	DMR	SM7SKI/R	Blentarp/Romeleås.	434.6125	-2MHz	DMR	Plan	JO65TM
Repeater	FM	SK7RN/R	Borgholm	145.6625	-600KHz	1750Hz	QRV	JO86IU
Repeater	FM	SK7RNO	Borgholm/Köp:vik	434.6750	-2MHz	1750Hz	QRV	JO86IU
Repeater	FM	SK7RN/R	Böda	434.9000	-2MHz	Carrier	QRV	JO87MG
Repeater	FM	SK7UO/R	Emmaboda	145.7750	-600KHz	1750Hz	QRV	JO76SP
Repeater	FM	SM7GYT/R	Eslöv	434.8125	-2MHz	88,5Hz	QRV	JO65PU
Repeater	D-Star	SK7RNQ-C	Gladsax	145.5875	-600KHz	DV Carrier	QRV	JO75DN
Repeater	D-Star	SK7DS-B	Glumslöv	434.5125	-2MHz	DV Carrier	QRV	JO65JW
Repeater	FM	SK7RYR	Gnosjö	145.6875	-600KHz	1750Hz	QRV	JO67UI
Repeater	FM	SK7OL/R	Hallandsåsen	145.7875	-600KHz	79,7Hz	QRV	JO66LJ

Funktion	Typ	Call	QTH	Frekvens	Skift	Access	Status	Locator
Repeater	D-Star	SK7RQX-B	Hallandsåsen	434.5750	-2MHz	DV Carrier	QRV	JO66LJ
Repeater	FM	SK7CY	Helsingborg	1297.2000	-6MHz	1750Hz	QRV	JO66IB
Repeater	FM	SK7REE	H:borg/Söderåsen	145.6500	-600KHz	79,7Hz	QRV	JO66NB
Repeater	DMR/FM	SK7REE	H:borg/Söderåsen	434.6500	-2MHz	DMR+ 240702	QRV	JO66NB
Repeater	FM	SK7REE/R	H:borg/Söderåsen	51.8500	-600KHz	79,7Hz	QRV	JO66NB
Repeater	FM	SK7GH/R	Hillerstorp	434.6000	-2MHz	1750	QRV	JO67WH
Link	FM	SM7KUY/R	Hosaby	145.4250		79,7Hz	QRV	JO76IA
Repeater	FM	SK7RMV	Hultsfred/Vimmerby	145.7625	-600KHz	1750	QRV	JO77WL
Repeater	FM	SK7RBK	Hässleh./Bjärnum	434.9500	-2MHz	1750	QRV	JO66UH
Repeater	FM	SA7ATK/R	Hässleh./Tormestorp	434.9750	-2MHz	79,7Hz	QRV	JO66UC
Repeater	FM	SK7RBK	Hässleh./Bjärnum	145.7625	-600KHz	1750	QRV	JO66UH
Repeater	FM	SK7RGI	Jönköping	434.7500	-1,6MHz	1750/DTMF 6	QRV	JO77CS
Repeater	FM	SK7RGI	Jönköping	29.6800	-100KHz	1750/DTMF 6	QRV	JO77BS
Link	FM	SM7TYU	Jönköping	145.4000		Carrier	QRV	JO77BS
Repeater	FM	SK7RVZ	Jönk./Huskvarna	145.7875	-600KHz	1750	QRV	JO77DT
Repeater	FM	SK7RGI	Jönk./Taberg	145.7500	-600KHz	1750	QRV	JO77CQ
Repeater	FM	SM7JPI/R	Karlshamn	434.9250	-2MHz	1750	QRT	JO76KE
Repeater	FM	SK7RFJ	Karlskrona	145.7500	-600KHz	1750	QRV	JO76TE
Repeater	FM	SK7FK/R	Karlskrona	434.7500	-2MHz	1750	QRV	JO76TE
Repeater	FM	SM7YWE/R	Karlskrona	434.8750	-2MHz	79,7Hz	QRV	JO76RH
Repeater	FM	SK7BQ/R	Kristianstad	145.7375	-600KHz	79,7Hz	QRV	JO76AA
Repeater	FM	SK7BQ/R	Kristianstad	434.6000	-2MHz	1750/79,7Hz	QRV	JO76CA
Repeater	D-Star	SG7TIX-B	Kristianstad	434.5250	-2MHz	DV Carrier	QRV	JO76DB
Repeater	D-Star	SK7RMQ-C	Linderöd	145.5750	-600KHz	DV Carrier	QRV	JO65VW
Repeater	DMR	SG7DMR	Linderöd	434.5500	-2MHz	DMR240700	QRV	JO65VW
Repeater	FM	SK7MO/R	Ljungby	145.7250	-600KHz	1750Hz	QRV	JO66XT
Repeater	FM	SK7RJL/R	Lund	434.7250	-2MHz	79,7Hz	QRV	JO65OR
Repeater	DMR	SK7RJL	Lund	434.5875	-2MHz	DMR	QRV	JO65OR
Repeater	FM	SM7XCO/R	Lyby	434.7000	-2MHz	79,7Hz	QRV	JO65TU
Repeater	FM	SK7RRV	Lönsboda	434.9000	-1,6MHz	1750	QRV	JO76DJ
Hotspot	D-Star	SK7RRV-C	Lönsboda	144.8125		DV Carrier	QRV	JO76DJ
Repeater	FM	SK7REP	Malmö	434.7750	-2MHz	1750	QRV	JO65MO

Funktion	Typ	Call	QTH	Frekvens	Skift	Access	Status	Locator
Repeater	FM	SK7REP	Malmö	145.7750	-600KHz	1750	QRV	JO65MO
Repeater	FM	SK7REP	Malmö	1297.1750	-6MHz	1750	QRV	JO65MO
Link	FM	SK7DX	Malmö	145.3000		Simplex	QRT	JO65MO
Repeater	D-Star	SM7YKX-B	Malmö	434.9500	-2MHz	DV Carrier	QRV	JO65MN
Repeater	D-Star	SM7XAA	Malmö	434.5250	-2MHz	DV Carrier	QRV	JO65MN
Repeater	FM	SM7LNT/R	Mörtrum	434.8250	-2MHz	79,7Hz	QRV	JO76IE
Repeater	FM	SL7ZXW/R	Nybro	145.6875	-600KHz	1750	QRV	JO76VQ
Repeater	FM	SK7HR/R	Nässjö	145.6500	-600KHz	1750	QRV	JO77IP
Repeater	FM	SK7RFH	Nässjö	434.8500	-2MHz	1750/DTMF 6	QRV	JO77IP
Repeater	FM	SK7RFH	Nässjö	1297.0500	-6MHz	1750	QRT	JO77IP
Repeater	FM	SK7JC/R	Olofström	434.6250	-2MHz	1750	QRT	JO76KF
Repeater	FM	SK7RGM	O./Boafallsbacke	145.7000	-600KHz	79,7Hz	QRV	JO76FF
Repeater	FM	SK7RIH	Oskarshamn	145.7250	-600KHz	1750	QRV	JO87FG
Repeater	FM	SK7RIH/R	Oskarshamn	434.7250	-2MHz	1750	QRV	JO87EG
Repeater	FM	SK7RIH	Oskarshamn	51.9100	-600KHz	1750	QRV	JO87EG
Repeater	FM	SA7CDA/R	Simrishamn	434.6375	-2MHz	79,7Hz	QRV	JO75CL
Repeater	D-Star	SK7RDS-C	Svedala	145.5687	-600KHz	DV Carrier	QRV	JO65OL
Hotspot	D-Star	SK7JL-B	Tving	433.4750		DV Carrier	QRV	JO76RH
Repeater	FM	SK7LJ/R	Vetlanda	145.6250	-600KHz	1750/156,7Hz	QRV	JO77OL
Repeater	FM	SK7LJ/R	Vetlanda	434.6250	-2MHz	156,7Hz	QRV	JO77OL
Repeater	FM	SK7RNQ	Vitaby	145.6125	-600KHz	79,7Hz	QRV	JO75
Repeater	FM	SK7GH/R	Värnamo	145.6000	-600KHz	1750/156,7Hz	QRV	JO77BF
Repeater	FM	SK7JD/R	Västervik	145.6750	-600KHz	Carrier	QRV	JO87HS
Repeater	D-Star	SK7HW-B	Växjö	434.7000	-2MHz	DV Carrier	QRV	JO76KU

5.7 Bandplaner VHF–UHF

5.7.1 Bandplan 6m 50–52 MHz

Frekvens	BW	Trafik	Noteringar	
50.000	50.100	500 Hz	CW	CW anrp. 50.050 och 50.090 (interkont.)
50.100	50.130	2.7 kHz	CW, SSB	Interkontinental DX-trafik. Ej QSO inom Europa
50.100	50.200	2.7 kHz	CW,SSB	DX 50.110–50.130, 50.110 50.150 anrop (interkont.)
50.200	50.300	2.7 kHz	CW,SSB	Generell användning. 50.285 för crossband
50.300	50.400	2.7 kHz	CW, MGM	PSK 50.305, EME 50.310 – 50.320 MS 50.350 – 50.380
50.400	50.500	1 kHz	CW, MGM	Endast fyrrar, 50.401 \pm 500 Hz WSPR-fyrrar
51.210	51.390	12 kHz	FM	Repeater Repeater in, 20/10 kHz kanalavstånd RF81 – RF99
50.500	52.000	12 kHz	Alla moder	SSTV 50.510, RTTY 50.600, FM 51.510
51.810	51.990	12 kHz	FM Repeater	Repeater ut, 20/10 kHz kanalavstånd RF81 – RF99

5.7.2 Bandplan 2m 144–146 MHz

Frekvens		BW	Trafik	Noteringar
144.0000	144.1100	500 Hz	CW, EME	CW anrop 144.050 MS random 144.100
144.1100	144.1500	500 Hz	CW, MGM	EME MGM 144.120–144.160 PSK31 cent. 144.138
144.1500	144.1800	2.7 kHz	CW, SSB, MGM	EME 144.150–144.160 MGM 144.160–144.180 anrop 144.170
144.1800	144.3600	2.7 kHz	CW, SSB, MGM	MS SSB random 144.195–144.205 SSB anrop 144.300
144.3600	144.3990	2.7 kHz	CW, SSB, MGM	MS MGM random anrop 144.370
144.4000	144.4900	500 Hz	Fyr	Exklusivt segment fyrrar, ej QSO
144.5000	144.7940	20 kHz	All mode	SSTV, RTTY, FAX, ATV Linjära transpondrar
144.7940	144.9625	12 kHz	MGM	APRS 144.800
144.9750	145.19350	12 kHz	FM, DV	Rpt in 144.975–145.1935 RV46—RV63, 12.5 kHz, 600 kHz skift
145.1940	145.2060	12 kHz	FM rymd	145.200 för kom. m. bem. rymdfark.
145.2060	145.5625	12 kHz	FM, DV	FM 145.2125–145.5875 V17–V47 FM anrop 145.500 , RTTY 145.300 FM simpl. INET GW 145.2375, 2875, 3375 DV anrop 145.375
145.5750	145.7935	12 kHz	FM, DV	Rpt ut 145.575–145.7875 RV46–RV63, 12.5 kHz kanalavstånd
145.794	145.806	12 kHz	FM Rymd	145.800, 145.200 dplx m. bem. rymdfark.
145.806	146.000	12 kHz	All mode	Exklusivt satellit

5.7.3 Bandplan 70cm 432–438 MHz

Frekvens	BW	Trafik	Anmärkning	
432.0000	432.0250	500 Hz	CW	EME exklusivt.
432.0250	432.1000	500 Hz	CW, PSK31	CW mellan 432.000–085, CW anrop 432.050 PSK31 432.088
432.1000	432.3990	2.7 kHz	CW, SSB, MGM	SSB anrop 432.200 Mikrovåg talkback 432.350, FSK441 432.370
432.4000	432.4900	500 Hz	Fyr	Exklusivt segment för fyrrar
432.5000	432.5940	12 kHz	All mode	Linjära transpondrar IN 432.500–600
432.5000	432.5750	12 kHz	All mode	NRAU Digital rep. in 432.500–575 2 MHz skift
432.5940	432.9940	12 kHz	All mode	Linjära transpondrar ut 432.600–800
432.5940	432.9940	12 kHz	FM	Rep. in 432.600–975 RU368–398 2 MHz skift
432.9940	433.3810	12 kHz	FM	Rep. in 433.000–375 RU368–398 1.6 MHz skift
433.3940	433.5810	12 kHz	FM	SSTV (FM/AFSK) 433.400 FM simplex U272–286 anrop 433.500
433.6000	434.0000	20 kHz	All mode	RTTY (FM/AFSK) 433.600 FAX 433.700, APRS 433.800
434.0000	434.4940	20 kHz	All mode	NRAU Dig. kanaler 433.450, 434.475
434.5000	434.5940	20 kHz	All mode	NRAU Dig. rep. ut 434.500–575, 2 MHz skift
434.5940	434.9810	12 kHz	FM	NRAU Rep. ut 434.600–975 RU 368–RU398 12,5 kHz med 2 MHz skift
435.000	438.000	20 kHz	All mode	Exklusivt satellit

5.7.4 Bandplan 23cm 1240–1300 MHz

Frekvens		BW	Trafik	Anmärkning
1240.000	1243.250	20 kHz	Alla moder	1240.000 - 1241.000 Digital kommunikation
1243.250	1260.000	20 kHz	ATV och Data	Repeater ut 1258.150-1259.350, R20–68
1260.000	1270.000	12 kHz	Satellit	Endast för satelliter alla moder
1270.000	1272.000	20 kHz	Alla moder	Repeater in, 1270.025-1270.700, RS1–28 Packet RS29–50
1272.000	1290.994	20 kHz	ATV och Data	Amatörtelevision ATV
1290.994	1291.481	20 kHz	FM och DV	Repeater in Repeat. in 1291.000–1291.475 RM0 – RM19, 25 kHz, 6 MHz skift
1291.494	1296.000	12 kHz	Alla moder	
1296.000	1296.150	500 Hz	CW, MGM	EME 1296.000–025, CW anrop 1296.050 PSK31 1296.138 MHz
1296.150	1296.400	2.7 kHz	CW, SSB, MGM	SSB anrop 1296.200 FSK441 MS anrop 1296.370
1296.400	1296.600	2.7 kHz	CW, SSB, MGM	Linjära transpondrar infrekvens
1296.600	1296.800	2.7 kHz	CW, SSB, MGM	SSTV/FAX 1296.500, MGM/RTTY 1296.600
1296.600	1296.800	2.7 kHz	CW, SSB, MGM	Linjära transpondrar utfrekvens 1296.750-.800 lokala fyrar max 10 W
1296.800	1296.994	500 Hz	Fyrar	Exklusivt segment för fyrar
1296.994	1297.481	20 kHz	FM	Repeater ut Repeater ut 1297.000–1297.475 RM0 – RM19, 25 kHz, 6 MHz skift
1297.494	1297.981	20 kHz	FM simplex	Simplex 25 kHz kanaler SM20–39 FM anrop 1297.500 SM20
1299.000	1299.750	150 kHz	Alla moder	5 st 150 kHz kanaler för DD, 1299.075, 225, 375, 525, och 675 \pm 75 kHz
1299.750	1300.000	20 kHz	Alla moder	8 st FM/DV 25 kHz kan. 1299.775–1299.975

5.7.5 PTS Bandplan för VHF

Frekvens	Duplex	Användning	Anmärkning
30.0–37.5		Medicinska implantat	Undantag f. tillst.pl. 2006/771/EG 2013/752/EU
30.01–68		Militär användning	
30.015–30.025		Telemetri och Radiostyrning	Undantag från tillståndsplikt radiost. trafikljus
30,265–30,355		Telemetri och radiostyrning	Undantag från tillståndsplikt
30,925–31,375		Landmobil radio	Undantag från tillståndsplikt
34,995–35,275		Radiostyrning av modellflygplan	Undantag från tillståndsplikt
37,5–41,015		Landmobil radio	
37,5–38,25		Radioastronomi	Onsala rymd - observatorium
39,525–39,55		Telemetri och radiostyrning	Undantag från tillståndsplikt
40,45–40,575		Telemetri och radiostyrning	Undantag från tillståndsplikt
40,66–40,7		Allmän kortdistansradio	Undantag f. tillst.pl. 2006/771/EG 2013/752/EU
40,66–40,7		ISM	
40,66–40,8		Telemetri och radiostyrning	Undantag från tillståndsplikt
41–43,6		Ljudöverföring	Undantag från tillståndsplikt
50–52		Amatörradio	Undantag från tillståndsplikt (Max 200 W)
68–74,8		Landmobil radio	
68–74,8		PMR	
69,6–69,725		Landmobil radio	Undantag från tillståndsplikt
69,6–69,725		PMR Undantag från tillståndsplikt	
73–74,6		Radioastronomi	Onsala rymd - observatorium
74,8–75,2		Radionavigering för luftfart	
74,8–75,2		Luftfartsradio (ILS)	

Frekvens	Duplex	Användning	Anmärkning
75,2–75,625		Landmobil radio	
75,2–75,625		PMR	
75,625–77,475	80.625–82.475	Landmobil radio	
75,625–77,475	80.625–82.475	PMR	
77,475–80,625		Landmobil radio	
77,475–80,625		PMR	
80,625–82,475	75.625–77.475	Landmobil radio	
80,625–82,475	75.625–77.475	PMR	
82,475–87,5		Landmobil radio	
82,475–87,5		PMR	
87,5–108		Rundradio Band II, GE84	
87,5–108		Ljudöverföring	Undantag från tillståndsplikt 2006/771/EG 2013/752/EU
87,5–108		FM analog ljudradio Band II, GE84	
108–117,975		Radionavigering för luftfart	
108–117,975		Luftfartsradio (ILS)	
108–117,975		Luftfartsradio (VOR)	
117,975–137		Luftfartsradio	
121,45–121,55		Sjöfartsradio (EPIRB)	Positionsbestämning; undantag f. tillst.pl. COSPAS/SARSAT-sändare
121,45–121,55		PLB	Positionsbestämning; undantag f. tillst.pl. COSPAS/SARSAT-sändare
137–138		Satellit	MSS nedlänk ERC/DEC/(99)05
138–144		Militär användning	
138–143,6		Landmobil radio	
144–146		Amatörradio	Undantag från tillst.pl.

Frekvens	Duplex	Användning	Anmärkning
146-149,9		Militär användning	
146,05-147	150.05-151	Landmobil radio	
146,05-147	150.05-151	PMR	
147-149,9		Landmobil radio	
148-150,05		Jordstationer (mobila satellitsystem)	MSS upplänk Undantag från tillst.pl. ERC/DEC/(99)05 ERC/DEC/(99)06
150,05-155,9875		Militär användning	
150,05-151	146.05-147	Landmobil radio	
150,05-153		Radioastronomi	Onsala rymd - observatorium
150,05-151	146.05-147	PMR	
151-153		Landmobil radio	
151,52-151,555		Spårning, pejling och datainsamling	Undantag från tillståndsplikt
151,52-152,2675		Radiopejling av djur	Undantag från tillståndsplikt
154-155,9875		Sjöfartsradio	
154-155,9875		Landmobil radio	
155,3875-155,5375		Landmobil radio	Undantag från tillståndsplikt; jord- och skogsbruk samt jakt
155,9875-156,0125		Landmobil radio	Undantag från tillståndsplikt
156,0125-156,3625	160.6125-160.9625	Sjöfartsradio	RR AP18
156,3625-156,7625		Sjöfartsradio	RR AP18
156,4875-156,7625		Landmobil radio	
156,5125-156,5375		Sjöfartsradio (DSC)	RR AP18 Nödanrop
156,7625-156,8375		Sjöfartsradio	RR AP18, Kanal 16
156,8375-156,8875		Sjöfartsradio	
156,8375-158,075		Landmobil radio	
156,8375-158,075		PMR	

Frekvens	Duplex	Användning	Anmärkning
156,8875–157,4375	161.4875–162.0375	Sjöfartsradio	RR AP18
158,075–160,6125	166.075–168.6125	Landmobil radio	
158,075–160,625	166.075–168.625	Landmobil radio	
158,075–160,625	166.075–168.625	PMR	
158,075–160,6125	166.075–168.6125	PMR	
160,6125–160,9625	156.0125–156.3625	Sjöfartsradio	RR AP18
160,6125–162,0375		Landmobil radio	
160,6125–162,0375		PMR	
161,4875–162,0375	156.8875–157.4375	Sjöfartsradio	RR AP18
161,85–162,15		Sjöfartsradio (AIS)	RR AP18 ERC/DEC(99)17
162,025–163	170.025–171	Landmobil radio	
162,025–163	170.025–171	PMR	
163–164	171–172	Militär användning	
164–166	172–174	Landmobil radio	
164–166	172–174	PMR	
166–166,075		Landmobil radio	
166–166,075		PMR	
166,075–168,6125	158.075 - 160.6125	Landmobil radio	
166,075–168,625	158.075 - 160.625	Landmobil radio	
166,075–168,625	158.075 - 160.625	PMR	
166,075–168,6125	158.075 - 160.6125	PMR	
168,625–170,025		Landmobil radio	
168,625–170,025		Personsökning	
168,625–170,025		PMR	
169,375–169,4		Allmän kortdistansradio	Undantag från tillståndsplikt
169,4–169,8125		Allmän kortdistansradio	Undantag från tillståndsplikt
		2006/771/EG 2013/752/EU	
169,4–169,475		Hörselhjälpmedel	Undantag från tillståndsplikt

Frekvens	Duplex	Användning	Anmärkning
169,4–169,475		Mätaravläsning	2006/771/EG 2013/752/EU Undantag från tillståndsplikt
169,4875–169,5875		Hörselhjälpmedel	2006/771/EG 2013/752/EU Undantag från tillståndsplikt
170,025–171	162.025–163	Landmobil radio	
170,025–171	162.025–163	PMR	
171–172	163–164	Militär användning	
172–174	164–166	Landmobil radio	
172–174	164–166	PMR	
174–223		Rundradio (DVB-T)	Äv. DVB-T2 Band III, k. 5–11
174–223		Rundradio (T-DAB)	Äv. DVB-T2 Band III, k. 5–11
223–230		Rundradio (DVB-T)	Äv. DVB-T2 Band III, k. 12
223–230		Rundradio (T-DAB)	Äv. DVB-T2 Band III, k. 12
230–240		Rundradio (T-DAB)	WI95revCO07
240–267		Landmobil radio	
242,95–243,05		SAR (kommunikation)	

5.7.6 PTS bandplan för UHF

Frekvens	Duplex	Användning	Anmärkning
328,6–335,4		Radionavigering	För luftfart
328,6–335,4		Luftfartsradio (ILS)	
335,4–386		Militär användning	
336–339	357–360	Landmobil radio	
336–339	357–360	SAP/SAB	bärbara ljudlänkar
357–360	336–339	Landmobil radio	
357–360	336–339	SAP/SAB	bärbara ljudlänkar
370–371	386–387	Fast radio	Svensk kanalplan Smalbandig
374–376	387–389	Fast radio	Svensk kanalplan Smalbandig
380–385	390–395	Landmobil radio	Blocktillstånd Rakel
380–385	390–395	TETRA	Blocktillstånd Rakel
386–387	370–371	Fast radio	Svensk kanalplan Smalbandig
387–389	374–376	Fast radio	Svensk kanalplan Smalbandig
389–390		Militär användning	
390–395	380–385	Landmobil radio	Blocktillstånd Rakel
390–395	380–385	TETRA	Blocktillstånd Rakel
395–399,9		Militär användning	
399,9–400,05		Satellitnavigering	
400,05–400,15		Satellit	Standardfrekvens och tidssignal
400,15–401		Satellit	MSS nedlänk ERC/DEC/(99)05
400,15–404		Radiosonder	Ballongburna sonder
400,15–404		Meteorologi	
401–406		Medicinska implantat	Undantag från tillståndsplikt
402–403		Meteorologi	Via satellit

Frekvens	Duplex	Användning	Anmärkning
404–406		Landmobil radio	
406–406,1		Sjöfartsradio (EPIRB)	Undantag från tillståndsplikt (COSPAS-SARSAT)
406–406,1		PLB	Undantag från tillståndsplikt (COSPAS-SARSAT)
406,1–410		Landmobil radio	
406,1–410		PMR	
410–420	420–430	Landmobil radio	
410–420	420–430	PMR	
410–420	420–430	TETRA	
420–430	410–420	Landmobil radio	
420–430	410–420	PMR	
420–430	410–420	TETRA	
429,4375–429,4625		Larmöverföring	Undantag från tillståndsplikt
430–432		Landmobil radio	
432–438		Amatörradio	Undantag från tillståndsplikt
433,05–434,79		Allmän kortdist.radio	Undantag från tillståndsplikt 2006/771/EG 2013/752/EU
438–439,6875		Telemetri och radiosty.	
438–439,6875		Kortdistansradio (SRD)	
439,6875–439,9875		Telemetri och radiost.	Undantag från tillståndsplikt
440–442		Landmobil radio	
442–444	448–450	Landmobil radio	
442–444	448–450	PMR	
443,9875–444,4125		Telemetri och radiost.	Undantag från tillståndsplikt
444–444,5875		Landmobil radio	

Frekvens	Duplex	Användning	Anmärkning
444–444,5875		Telemetri och radiost.	
444,5875–444,9875		Landmobil radio	Undantag från tillståndsplikt
444,5875–448		Landmobil radio	
444,5875–448		PMR	
446–446,1		PMR 446	Undantag från tillståndsplikt
446,1–446,2		Landmobil radio	Undantag från tillståndsplikt
			Digital PMR ECC/DEC/(05)12
448–450	442–444	Landmobil radio	
448–450	442–444	PMR	
450–452,5	460–462,5	PMR	
452,5–457,5	462,5–467,5	CDMA 450	Digitala cellulära system
457,5–460	467,5–470	PMR	
457,5125–457,5875	467,5125–467,5875	Kom. ombord fartyg	3 kanaler 25 kHz 5 kanaler 12,5 kHz
460–462,5	450–452,5	PMR	
462,5–467,5	452,5–457,5	CDMA 450	Digitala cellulära system
467,5–470	457,5–460	PMR	
467,5125–467,5875	457,5125–457,5875	Kom. ombord fartyg	3 kanaler 25 kHz 5 kanaler 12,5 kHz
470–790		Ljudöverföring	ERC/REC 70-03, Annex 10 e
470–790		Rundradio (DVB-T)	Äv. DVB-T2 Band IV/V, k. 21–60, 470-694 MHz tom 31 mars 2020; 694-790 MHz tom 31 mars 2017
790–862		TRA-ECS Block	Undantag från tillståndsplikt
823–832		Ljudöverföring	Undantag från tillståndsplikt
862–863		Övrigt	

Frekvens	Duplex	Användning	Anmärkning
863–865		Allmän kortdistansradio	Undantag från tillståndsplikt
863–865		Ljudöverföring	Undantag från tillståndsplikt
865–868		RFID	Undantag från tillståndsplikt
865–868		Allmän kortdist.radio	Undantag från tillståndsplikt
868–870		Allmän kortdist.radio	Undantag från tillståndsplikt
868,6–869,7		Larmöverföring	Undantag från tillståndsplikt
869,2–869,25		Trygghetslarm	Undantag från tillståndsplikt
870,5375–870,6625		Telemetri och radiost.	Undantag från tillståndsplikt
871–876		Kortdistansradio (SRD)	
876–880	921–925	GSM-R	MobiSIR telefon till bas
880–915	925–960	E-GSM	Telefon till bas
915–916		Övrigt	Skyddband GSM 900
916–921		Kortdistansradio (SRD)	
921–925	876–880	GSM-R	MobiSIR Bas till telefon
925–960	880–915	E-GSM	Bas till telefon
960–1164		Luftfart	Radionavigering
960–1215		Militär användning	
960–1215		Luftfartsradio (DME)	
1026–1034	1086–1094	Radionavigering	För luftfart
1026–1034	1086–1094	Luftfartsradio (SSR)	
1086–1094	1026–1034	Radionavigering	För luftfart
1086–1094	1026–1034	Luftfartsradio (SSR)	
1164–1350		Radionavigering	För luftfart
1164–1191,795		Satellitnavigering	GPS
1164–1215		Satellitnavigering	GALILEO
1191,795–1215		Satellitnavigering	GLONASS

Frekvens	Duplex	Användning	Anmärkning
1215–1355		Radiolokalisering	
1215–1237		Satellitnavigering	GPS
1237–1260		Satellitnavigering	GLONASS
1240–1300		Amatörradio	Undantag från tillståndsplikt
1260–1300		Satellitnavigering	GALILEO
1300–1375		Militär användning	
1330–1427		Radioastronomi	Onsala rymd - observatorium
1375–1400	1427–1452	Fast radio	Kanalplan T/R 13-01
1400–1427		Satellit	Jordutforskning via satellit
1427–1452	1375–1400	Fast radio	Kanalplan T/R 13-01
1452–1492		MFCN	
1492–1544		Militär användning	
1518–1525		Satellit	MSS nedlänk
1525–1559		Satellit	MSS nedlänk
1544–1545		Sjöfartsradio	Nöd- och säkerhetstrafik
1545–1559		Militär användning	
1559–1591		Satellitnavigering	GALILEO
1563–1587		Satellitnavigering	GPS
1591–1610		Satellitnavigering	GLONASS
1610–1613,8		Satellit	Jordstationer (mobila sat.system) MSS upplänk Undantag från tillståndsplikt
1610,6–1613,8		Radioastronomi	Onsala rymd - observatorium
1613,8–1626,5		Satellit	Jordstationer (mobila sat.system) MSS upplänk Undantag från tillståndsplikt

Frekvens	Duplex	Användning	Anmärkning
1626,5–1645,5		Satellit	Jordstationer (mobila sat.system) MSS upplänk
1645,5–1646,5		Sjöfartsradio	Undantag från tillståndsplikt Nöd- och säkerhetstrafik
1646,5–1660,5		Satellit	Jordstationer (mobila sat.system) MSS upplänk Undantag från tillståndsplikt
1660–1670		Radioastronomi	Onsala rymd - observatorium
1668–1670		Satellit	Jordstationer (mobila sat.system) MSS upplänk
1670–1675		Satellit	Jordstationer (mobila sat.system) MSS upplänk
1675–1710		Satellit	Meteorologi via satellit
1710–1785	1805–1880	DCS1800	Mobitel. 1800-bandet mobil till bas
1718,8–1722,2		Radioastronomi	Onsala rymd - observatorium
1785–1805		Ljudöverföring	
1805–1880	1710–1785	DCS1800	Mobitel. 1800-bandet bas till mobil
1880–1900		DECT	Undantag från tillståndsplikt
1900–1920		UMTS	Mobitel. 2100-bandet TDD
1920–1980	2110–2170	UMTS	Mobitel. 2100-bandet mobil till bas
1980–2010		Satellit	Jordstationer (mobila satellitsystem) MSS upplänk Blocktillstånd Undantag från tillståndsplikt
2010–2025		?	Digitala cellulära system
2025–2110		Militär användning	

Frekvens	Duplex	Användning	Anmärkning
2025–2110		Rymdfarkostkontroll	Upplänk Satellit-satellit
2110–2170	1920–1980	UMTS	Mobiltel. 2100-bandet bas till mobil
2170–2200		Satellit	MSS nedlänk Blocktillstånd
2200–2300		Militär användning	
2200–2290		Rymdfarkostkontroll	Nedlänk Satellit-satellit
2300–2400		MFCN	ECC/DEC/(14)02
2400–2483,5		Militär användning	
2400–2450		Amatörradio	Undantag från tillståndsplikt Max 100 mW
2400–2483,5		Landmobil radio	
2400–2483,5		Allmän kortdist.radio	Undantag från tillståndsplikt
2400–2483,5		ISM	Mikrovågsugnar, bluetooth, wifi...
2400–2483,5		Radiobestämning	Undantag från tillståndsplikt
2400–2483,5		Dataöverföring	WIFI2100-bandet Undantag från tillståndsplikt
2446–2454		RFID	Undantag från tillståndsplikt
2483,5–2500		Medicinska implantat	Undantag från tillståndsplikt
2483,5–2500		Satellit	MSS nedlänk
2500–2690		LTE-2600	Mobiltelefoni 2600-bandet
2655–2690		Radioastronomi	Onsala rymd - observatorium
2690–2700		Radioastronomi	Onsala rymd - observatorium
2700–2900		Radionavigering	För luftfart
2700–2900		Radiolokalisering	

